

Das S0-Modul 440

Das S0-Modul 440 verfügt über folgende Schnittstellen:

4 S0-Schnittstellen intern/extern schaltbar
(extern: ISDN-Basisanschluß als Mehrgeräteanschluß oder Anlagenanschluß,
intern: Mehrgeräteanschluß)

Steckplatz: X = 1 bis 4, frei wählbar

Umschalten auf internen S0-Anschluß

Beide DIP-Schalter "ext./int." des S0-Anschlusses auf "int." (ON).

Umschalten auf externen S0-Anschluß

Beide DIP-Schalter "ext./int." des S0-Anschlusses auf "ext.".

Abschlußwiderstände (100 Ohm)

Einschalten - beide DIP-Schalter "aus/ein" des S0-Anschlusses auf "ein" (ON).

Ausschalten - beide DIP-Schalter "aus/ein" des S0-Anschlusses auf "aus".

Hinweise zum korrekten Abschluß eines externen oder internen S0-Anschlusses siehe Installationsanleitung AS 40 - "S0-Modul 420".

