


AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32

Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

Leistungsmerkmal

Bedienung

Variante Amtsholung anzeigen



Variante Amtsholung automatisch

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

Funktionen


Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit * - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

Variante Amtsholung automatisch

Intern anrufen *



Extern anrufen



Wahl bei aufgelegtem Hörer



Wahl vorbereiten u. wählen



Weitergabe intern mit Ankündigung *



Weitergabe intern ohne Ankündigung *
































Weitergabe extern *






























































Externruf heranholen	«(»»	ein anderes Telefon klingelt				
Anrufbeantwortergespräch übernehmen		Anrufbeantworter spricht an			Intern-taste	Internrufnummer des Anrufbeantworters
Rückfrage *			Intern-taste			zurück zum 1. Gespräch
Makeln extern/intern *			Intern-taste			Makeln, wechseln zum Externgespräch ...
Makeln extern/extern *			Makeln			Makeln, wechseln zu Extern 1 Makeln, wechseln zu Extern 2
Konferenz intern *			Intern-taste			Konferenz
Konferenz extern *			Makeln			Konferenz

Variante Amtsholung "0"


Intern anrufen						
Extern anrufen					Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste drücken.	
Wahl bei aufgelegtem Hörer						
Wahl vorbereiten u. wählen					oder	
Weitergabe intern mit Ankündigung						
Weitergabe intern ohne Ankündigung						
Weitergabe extern *			Makeln			Über-gabe
Externruf heranholen	«(»»	ein anderes Telefon klingelt				
Anrufbeantwortergespräch übernehmen		Anrufbeantworter spricht an			Internrufnummer des Anrufbeantworters	

Rückfrage	     zurück zum 1. Gespräch
Makeln extern/ intern *	     Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...
Makeln extern/ extern *	  Makeln    Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2
Konferenz intern *	     Konferenz 
Konferenz extern *	  Makeln    Konferenz 

Funktionen

Anklopfenden abfragen *	  Anklopfton  Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht oder  aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden
Anklopfen abweisen	  Anklopfton  Anklopfen abweisen  Gespräch fortsetzen
Anklopferschutz ein / aus	    1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = ein 0 = aus 
Anklopfen/ Rückruf einleiten	   Internteilnehmer ist besetzt  es wird angeklopft  Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist
Anrufe heranholen *	 ein anderes Telefon klingelt  Heranholen des Rufes (HdR) 
Anrufliste - sich eintragen	   Systemtelefonin. meldet sich nicht  Anrufliste, Eintrag vorbereiten  Sie sind in die Anrufliste eingetragen
Anrufliste anzeigen lassen	    1. Eintrag anzeigen  weitere Einträge anzeigen  Eintrag löschen  Rufnummer wird autom. gewählt
Anrufschutz programmieren und schalten	    1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = intern ein / aus 2 = extern ein / aus 
Anrufschutz ein / aus *	  Anrufschutz ein, im Display steht "Anrufschutz"  Anrufschutz wieder ausschalten
Anrufvariante 2 ein / aus *	  Anrufvariante 2 einschalten  Anrufvariante 2 ausschalten oder    ...
Anrufvariante 3 ein / aus *	  Anrufvariante 3 einschalten  Anrufvariante 3 ausschalten oder    ...
Ansage über Audiomodul *	 Ansage mit Freisprechen 


Automatische Wahl progr.



Automatische Wahl ein / aus



Besetztton bei Besetzt



Durchsage mit Freisprechen *



Freisprechen



Funktionstasten ändern *



Gruppenbildung *



Halten (ISDN) *




Identifizieren (ISDN-Fangen)*



ISDN-Dreierkonferenz *




Memory -Rufnr./ Namen ablegen



Rufnummer anzeigen/wählen



Netzvorwahl* (Call by Call)



Parken Gespräch parken



Gespräch ausparken



Raumüberwachung ein /aus








Raum überwachen von einem Internteilnehmer



Relais ein- / ausschalten *



Rückruf bei Besetzt (ISDN)

 Externgespräch  Besetztton  auton. Rückruf?   Rückruf ist eingeleitet






Statusmeldungen ansehen

 Im Display steht "!", die rote LED blinkt  blättern in den Meldungen 







Teilnehmernamen eingeben

    Name mit den Zifferntasten eingeben 





Telefonbuch (numerisch)

 Telefonbuch  alphabetische und numerische Sortierung wechseln  Kurzwahlr. eingeben  

Telefonbuch (alphabetisch)

 Telefonbuch  ggf. Sortierung wechseln  Anfangsbuchstabe  ggf. 2. Buchstaben  






Telefonbucheintrag nochmal wählen

 Telefonbuch  Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags  

Telefon ab-/aufschließen *

  Schloß  ggf. Code eingeben

Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

    1 = abschließen
0 = aufschließen  ggf. Code eingeben






Terminanruf speichern *

  Termin  Uhrzeit  Datum 

Terminanruf ein / aus *

 Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

Türöffner 2 ein/aus *

  Anrufvariante 2  Türöffner 2 auswählen  1 = ein
0 = aus 

Türsprechanlage / Türöffner betätigen *

 Türöffner  Türöffner  Türgespräch  Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet 

Türsprechstelle anrufen/Türöffner heranziehen*

 Tür  Tür  Türgespräch 

Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

    1 = ein
0 = aus 

zum Anrufer

    1 = ein
0 = aus 

Umleitung von (Follow me)

   Umleitung von oder set 18  Internrufnummer  1 = ein
0 = aus 

Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

Umleitung zu / Türumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll zu Interntl./ zu Externtl. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein
 0 = aus

ein- / ausschalten

Umleitung zu aktiv / deaktiv

Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren *

ISDN-Anrufweiter-schaltung Platz auswählen Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll

Weiter-schaltziel Weiterschaltvariante auswählen
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

ein- / ausschalten *

ISDN-Anrufweiter-schaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Vermittlungsstelle abwarten

Verbindungs-kosten anzeigen letzte Verbindung *

Einheiten Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

Wahl-wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

erweiterte

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewählten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. VVWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

Weckanruf speichern

Weckanruf oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein
 0 = später aktivieren

ein-/aus-schalten *

Weckanruf ggf. zurück zum Standarddisplay

ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf

Zielwahl * speichern

Zieltaste privat Externrufnummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrichten oder












wählen

Zieltaste privat

LCR ein-/ausschalten

* 1 = ein
 0 = aus

Einstellungen des Systemtelefons

Tonruf - Lautstärke	set 2 1		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton	set
Tonruf - Klang	set 2 2		Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton	set
Displaykontrast	set 2 3		Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)	set
Mikrofon automatisch einschalten	set 2 4		Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus	set
Lauthör- lautstärke	set 2 5		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)	set
Headset- Lautstärke (am digitalen Systemtelefon)	set 2 6		Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)	set
Telefoncode	set 2 7		vierstelliger Telefoncode	set
Kostenanzeige	set 2 8		1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus	set
Statusanzeige / Datum	set 2 9		1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein	set
Sprachenum- stellung	set 2 0 next		Sprache auswählen	set
Anrufliste ein / aus	set 2 *		0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen)	set
Amtsholung einstellen	set 2 □		1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0"	set

Name mit der Zifferntastatur eingeben:

1 ... 0

next

↑ next

clear

↑ clear

↑

ggf. mehrmals drücken, Beispiel: 1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

blinkendes Zeichen löschen

gesamten Eintrag löschen

Mit ↑ wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint **ABC** oder **abc**.

ABC DEF GHI
1 2 3

JKL MNO POR
4 5 6

STU VWX YZ
7 8 9

* /_ □
0

Identnr. 527 068
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
0003
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)