

Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des AGFEO DECT 70 IP! Mit diesem Premiumprodukt haben Sie sich für eine mobile Kommunikationszentrale entschieden, die mit folgenden Features glänzt:

- Telefoninternes Telefonbuch mit 250 Einträgen.
- Umfangreiche Anruflisten-Funktion
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der AGFEO DECT IP-Basis
- Abgleich der ankommenden Nummern mit den Telefonbucheinträgen Ihrer AGFEO TK-Anlage. So wird auch der Name und nicht nur die Rufnummer angezeigt!
- Notruftaste
- Bluetooth zur Anbindung eines Headsets

Gebrauchsbestimmungen

Das AGFEO DECT 70 IP ist zum Betrieb an einer AGFEO DECT IP-Basis in Verbindung mit einem AGFEO SIP Server im aktuellen Releasestand des jeweiligen Produktes bestimmt.

Über Software-Upgrades informiert Sie Ihr Fachhändler.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des DECT 70 IP ist ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

- Nur den für das Mobilteil zugelassenen Akku (3,7V 1100 mAh Li-Ion) verwenden. Niemals andere Akkus verwenden!
- Austausch des Akkus nur durch einen Original-Akku des Herstellers.
- Der Akku wird während des Aufladens des Mobilteils warm: Dies ist ein ganz normaler Vorgang.
- Verwenden Sie nur die vorgesehene Ladeschale.
- Achten Sie darauf, daß die Ladekontakte nicht mit leitenden Materialien in Berührung kommen.
- Es handelt sich hier um ein wiederaufladbares Produkt. Es ist normal, daß bei täglicher Benutzung Wärme erzeugt wird. Es wird empfohlen, das Produkt nicht auf antike, furnierte Oberflächen oder Holzoberflächen zu stellen.
- Zum Reinigen des Produkts ein feuchtes (nicht nasses) oder antistatisches Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch, da sich das Produkt statisch aufladen könnte. Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf das Mobilteil oder die Ladeschale, reinigen Sie das Gerät nicht mit Preßluft.
- Es wird empfohlen, bei einem Gewitter das Netzteil der Ladeschale aus der Steckdose zu ziehen.

Verpackungsinhalt

Folgende Artikel sind in der Verpackung des DECT 70 IP enthalten:

- DECT 70 IP
- Ladeschale
- Netzteil
- diese Kurzbedienungsanleitung
- Akku (3,7 V, 1100 mAh), bereits im Gerät eingelegt
- Gürtelclip

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Akkufach Ihres DECT 70 IP: Drehen Sie den Sperrhebel in Pfeilrichtung



- Heben Sie die Akkuklappe an.



- Entfernen Sie die Akkuklappe vom Gerät.
- Entnehmen Sie den Akku.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von den Kontakten des Akkus.
- Legen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie den Deckel des Akkufachs, indem Sie in der umgekehrten Reihenfolge des Öffnens vorgehen.
- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an der Ladeschale an.
- Stellen Sie das Telefon in die Ladeschale und laden Sie den Akku vollständig auf (Dies kann, in Abhängigkeit vom Ladezustand des Akkus, bis zu 6 Stunden dauern).
- Die grüne LED an der Ladeschale leuchtet dauerhaft, wenn das DECT 70 IP korrekt in der Ladeschale steht und der Akku geladen wird.

Beachten Sie bitte, dass eine Umgebungstemperatur im Bereich zwischen 5°C und 45°C benötigt wird, um den Akku zu laden. Ausserhalb dieses Temperaturbereiches ist ein Laden des Akkus nicht möglich!

Gürtelclip- / Abdeckplattenmontage

Das DECT 70 IP wird mit einem Gürtelclip mit Federklemme (im Auslieferungszustand installiert) und einer Abdeckplatte für die Gürtelclip-Aufnahme ausgeliefert.

Um zwischen diesen beiden mitgelieferten Varianten zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie die beiden Schrauben, die den Gürtelclip oder die Abdeckplatte halten.



- Heben Sie den Gürtelclip oder die Abdeckplatte vom Gerät ab.
- Legen Sie den Gürtelclip oder die Abdeckplatte in die dafür vorgesehene Aussparung und ziehen Sie die Schrauben wieder an.



Kunststofffüße der Ladeschale

Durch Chemikalien, die in der Produktion oder bei der Pflege der Möbel verwendet werden, kann es zu Veränderungen der Kunststofffüße der Ladeschale kommen. Die so durch Fremdeinflüsse veränderten Gerätefüße können unter Umständen unliebsame Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemittel aufgefrischten Möbeln, eine rutschfeste Unterlage.

Die Bedienelemente des DECT 70 IP



Das DECT 70 IP einschalten

Halten Sie die Taste  für mindestens 2 Sekunden gedrückt, um das DECT 70 IP einzuschalten.

Das DECT 70 IP ausschalten

Halten Sie die Taste  für mindestens 3 Sekunden gedrückt, um das DECT 70 IP auszuschalten.

Das DECT 70 IP an einer AGFEO DECT IP-Basis anmelden

Bereiten Sie die Anmeldung vor, wie in der Anleitung der DECT IP-Basis beschrieben. Anschließend gehen Sie am Telefon wie folgt vor: Drücken Sie die Taste  um das Menü zu öffnen. Wählen Sie mit der Navigationstaste  den Punkt „Verbindung“ aus und bestätigen Sie mit „OK“ ().

- Wählen Sie „Registrieren“ aus und drücken Sie den Softkey „Auswahl“.
- Geben Sie die Basis PIN ein (im Auslieferungszustand „0000“)
- und drücken Sie „OK“ ().
- Das Telefon wird an der Basis angemeldet.

Die Tastensperre ein- / ausschalten

Um die Tastensperre ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt.

Telefonieren - abgehende Gespräche

Die Tasten des Telefons sind frei, die Tastensperre ist nicht aktiviert.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Zieles mit den Zifferntasten ein (beachten Sie die für die Nebenstelle eingestellte Amtsholung). Starten Sie die Wahl durch Druck auf die „Annehmen“ Taste ().

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

Öffnen Sie die Anrufliste durch Druck auf den rechten Softkey . Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste aus. Drücken Sie die „Annehmen“ Taste ().

Rufnummer aus den lokalen Kontakten wählen

Öffnen Sie das Telefonbuch durch Druck auf den linken Softkey .

Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste (hoch/runter) aus.

Sind für den gewählten Eintrag mehrere Rufnummern hinterlegt, zu erkennen am grünen Pfeil neben dem Eintrag, wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit der Navigationstaste (links/rechts) aus.

Drücken Sie die „Annehmen“ Taste (), um den Ruf zu starten.

Telefonieren - ankommende Gespräche

Sie werden angerufen.

Drücken Sie die „Annehmen“ Taste (), um das Gespräch anzunehmen.

Anklopfendes Gespräch annehmen

Sie führen ein Gespräch.

Ein anklopfendes Gespräch wird signalisiert. Drücken Sie die „Annehmen“ Taste (), das neue Gespräch wird angenommen, das alte Gespräch wird gehalten.

Zwischen zwei Gesprächen makeln

Sie führen ein Gespräch, ein weiteres wird gehalten.

Mit Druck auf „Makeln“ können Sie zwischen den Gesprächen hin- und herschalten.

Ein Gespräch übergeben mit Ankündigung

Sie führen ein Gespräch.

Drücken Sie „Rückfr.“, das Gespräch wird gehalten.

Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers, zu dem Sie das Gespräch übergeben möchten, ein. Drücken Sie „Annehmen“ (), um den Teilnehmer anzurufen.

Warten Sie ab, bis der Teilnehmer das Gespräch annimmt.

Sie können ihm nun die Übergabe ankündigen. Drücken Sie „Übergabe“, um das Gespräch zu übergeben.

Eine Konferenz einleiten

Sie führen ein Gespräch, ein zweites Gespräch wird gehalten. Drücken Sie „Konfer.“.

Sie können nun eine Dreierkonferenz führen.

Das Menü des DECT 70 IP

Um die verschiedenen Menüpunkte auszuwählen, drücken Sie die Taste  und scrollen dann mit der Navigationstaste  durch das Hauptmenü.

Weitergehende Funktionen

Weitergehende Funktionen, die nicht in dieser Kurzbedienungsanleitung abgehandelt sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des DECT 70 IP im Downloadbereich auf unserer Homepage:

www.agfeo.de

Technische Daten

Frequenzband	1880-1900 MHz
Sprachkodierung	G.726
Standbyzeit	max. 200 Stunden
Gesprächszeit	max. 14 Stunden*
max. Reichweite	
-im Freien	300 m
-im Gebäude	50 m
Mobilteil	
-Leistungsaufnahme	max. 2 Watt
-Gewicht	86 g
-Maße (LxBxT)	117 x 46 x 20,7 mm
Ladeschale	
-Gewicht	112 g
-Maße (HxBxT)	28 x 64,5 x 49,5 mm
-Leistungsaufnahme	max. 10 Watt
-Ladetemperaturbereich	+5°C bis +45°C
Netzteil	
-Eingang	230 V AC, 250 mA
-Ausgang	5,2 V DC, 1.350mA

*] Deaktiviertes Bluetooth vorausgesetzt.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage:

www.agfeo.de

Technische Änderungen

Die AGFEO GmbH & Co. KG behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben in dieser Dokumentation, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

Technische Hotline

Sollten Sie Fragen zum Betrieb der AGFEO Hardware haben, die Ihnen die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, so kann Ihnen Ihr Fachhandelspartner weiterhelfen. Selbstverständlich können Sie sich auch an uns wenden. Sie finden auf unserer Webseite ein Kontaktformular unter www.agfeo.de/hotline oder können uns kostenpflichtig anrufen.

AGFEO-Hotline:

0900/10 AGFEO (0,62 € /min aus dem Festnetz
0900/10 24336 der Deutschen Telekom. Kosten für Anrufe aus anderen Netzen können abweichen.)

Montag - Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr,
Freitag 09:00 - 14:30 Uhr

Um Ihnen schnell helfen zu können, halten Sie bitte folgende Angaben bereit:

- Typ des TK-Systems sowie die verwendete Firmwareversion
- welche Endgeräte (Modell/Technologie) sind an dem TK-System angeschlossen
- welche Versionen opt. Softwareergänzungen (TK-Suite, TAPI, AGFEOKlick.....) haben Sie installiert
- sind die bemängelten Funktionen reproduzierbar und können Sie uns Bilder/Screenshots von den Fehlermeldungen zur Verfügung stellen
- bei Mailanfragen fügen Sie bitte immer eine Backup-Datei des verwendeten TK-Systems an

Beachten Sie bitte, dass die technische Hotline nicht in vollem Umfang die Beratungsqualität und die Lösungskompetenz Ihres AGFEO Fachhandelspartners ersetzen kann. Dieser kann vor Ort die komplette Infrastruktur überprüfen sowie zusätzliche lokale Messungen im Bereich Netzwerk, Energieversorgung und Funkempfang durchführen, die für eine genaue Beurteilung erforderlich sein können.

Wir empfehlen Ihnen daher sich zuerst an Ihren AGFEO Fachhandelspartner zu wenden. Selbstverständlich unterstützen wir auch Ihren AGFEO Fachhandelspartner bei einer Fehlerquellenanalyse.

AGFEO DECT 70 IP



Identnr. 1103754
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
1180

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren