

TK-Anlage

Kennziffernliste ab
Version 1.10

ES 512, ES 516, ES 522, ES 522 IT,
ES 542, ES 546, ES 548, ES 548 IT,
ES 628, ES 628 IT, ES 730 IT, ES 770 IT



AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren

Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

Basierend auf der Releaseversion 1.10 finden Sie anbei eine Auflistung verschiedener Kennziffern zur Umsetzung von Leistungsmerkmalen.

Wahl der individuell erstellten Kennziffern:

*0 -9 #

Relais Schalten:

*0 nn m (nn=InternNr. des Relais; m= 0 aus, m=1 ein)

Nach Extern rufen mit spezieller MSN:

*00 msn # mm (msn=MSN; mm= Externrufnummer)

Mit Tür sprechen oder Öffner betätigen:

*11 nn (nn=Internrufnummer der Tür)

Türöffner betätigen:

*12 nn (nn=Internrufnummer der Tür)

Rückruf einleiten:

*19

Weitergabe/Übergabe:

*20

Anklopfenden abweisen:

*21

Ein- oder Ausparken:

*22

Anklopfenden annehmen:

*23

Eigene Rufnummer übertragen:

*25 n (n=0 Nein, n=1 Ja, n=2 Global Call bei PTP)

Heranholen von Rufen:

*26 nn (nn= InternNr.; nn=0 Externrufe heranholen)

Kurzwahl:

*3 nnn (nnn= 3-stellige Kurzwahlziffer)

In Gruppen ein- bzw. ausbuchen

*40 nn m (nn= Gruppennummer; m=0 ausbuchen; m=1 einbuchen)

Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

Anrufschutz deaktivieren

*430

Anrufschutz aktivieren

*431

Fernwartungssitzung beenden:

*470

Fernwartungssitzung starten:

*472 (erfolgreiche Anmeldung zum Fernwartungssystem vorausgesetzt)

Durchsage:

*48 nn (nn= InternNr.; nn=0 an alle)

Anklopfschutz ein/aus:

*55 n (n=0 Anklopfschutz aus, n=1 Anklopfschutz ein)

Telefon auf- oder abschließen:

*56 m cccc (m=0 aufschliessen, m=1 abschliessen; cccc=Telefoncode)

Alle Umleitungen deaktivieren:

*580

Umleitungen extern aktivieren:

*581 n xxx# (n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden; xxx=Umleitungsziel)

Umleitung extern ständig deaktivieren:

*58101

Umleitung extern bei besetzt deaktivieren:

*58102

Umleitung extern bei nichtmelden deaktivieren:

*58103

Umleitung intern aktivieren:

*582 n xxx (n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden; xxx=Umleitungsziel)

Umleitung intern ständig deaktivieren:

*58201

Umleitung intern bei besetzt deaktivieren:

*58202

Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

Umleitung intern bei nichtmelden deaktivieren:

*58203

Voicebox schalten:

*59 vb m (vb= Voiceboxnr; m=0 Aus, m=1 An)

Makeln:

*60 nn (nn= InternNr; nn=0 makeln zum Externgespräch)

Konferenz einleiten:

*61

Alle ISDN-Umleitungen für eine MSN deaktivieren:

*630 msn # (msn=MSN)

ISDN-Umleitungen für eine MSN programmieren und schalten:

*631 n msn # xxx # (n=0 deaktiv, n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden, n=4 bei besetzt oder Nichtmelden; msn=MSN; xxx=Umleitungsziel)

Alle Multifunktionen aktivieren/deaktivieren:

*640 xxxx n (xxxx=Einrichtcode; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Einzelne Multifunktion aktivieren/deaktivieren:

*641 xxxx idx n (xxxx=Einrichtcode; idx=Index der zu schaltenden Multifunktion, 3-stellig; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Alle Zeitsteuerungen aktivieren/deaktivieren:

*650 xxxx n (xxxx=Einrichtcode; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Einzelne Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren:

*651 xxxx idx n (xxxx=Einrichtcode; idx=Index der zu schaltenden Zeitsteuerung, 3-stellig; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Inkognito (Rufnummernunterdrückung) an/aus:

*68 n (n=0 Inkognito an, Rufnummer wird nicht gesendet, n=1 Inkognito aus, Rufnummer wird gesendet)

Konfiguration löschen:

*709 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

ES 5xx, ES 6xx, ES 7xx

Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

Rückruf aus Anrufliste laut Benutzereinstellungen für eigenen Benutzer aktivieren/ deaktivieren:

*7318 n (n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

Anlagen Neustart:

*734 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

Auslieferungszustand wiederherstellen:

*73809709 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

Externen Anschluss aktivieren/deaktivieren:

*747 n xxxx msn # (n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren; xxxx=Einrichtcode;
msn= MSN bei ISDN-Mehrgeräteanschluss, Rumpfnr. bei ISDN-Anlagenanschluss,
SIP-Rufnummer bei SIP-Account, beliebige Rufnummer des Accounts bei SIP-Trunk)

Administratorpasswort zurücksetzen auf „admin“:

*799453 xxxxxx (xxxxxx=die letzten 6 Stellen der
Produktkennziffer, siehe Abbildung)



Konfigurationsmodus für ab TFE einleiten:

*9111n (n=Interndnummer der TFE-Taste)

Update des Systems starten:

*9299

SSH Server starten/stoppen:

*988 m xxx (m=0 stoppen, m=1 starten; xxxx=Einrichtcode)

Anzeige der Anlagen-IP:

*992 (Selbstanruf mit CLIP-Übertragung)