


# AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32

## Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

### Leistungsmerkmal

### Bedienung

#### Variante Amtsholung anzeigen



#### Variante Amtsholung automatisch

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Interteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

#### Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Interteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

### Funktionen

Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit \* - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

#### Variante Amtsholung automatisch

#### Intern anrufen \*



#### Extern anrufen



#### Wahl bei aufgelegtem Hörer



#### Wahl vorbereiten u. wählen



#### Weitergabe intern mit Ankündigung \*



#### Weitergabe intern ohne Ankündigung \*



#### Weitergabe extern \*



<b>Externruf heranholen</b>	«(»»	ein anderes Telefon klingelt				
<b>Anrufbeantwortergespräch übernehmen</b>		Anrufbeantworter spricht an			Intern-taste	Internrufnummer des Anrufbeantworters
<b>Rückfrage *</b>			Intern-taste			zurück zum 1. Gespräch
<b>Makeln extern/intern *</b>			Intern-taste			Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...
<b>Makeln extern/extern *</b>			Makeln			Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2
<b>Konferenz intern *</b>			Intern-taste			Konferenz
<b>Konferenz extern *</b>			Makeln			Konferenz

**Variante Amtsholung "0"**


<b>Intern anrufen</b>						
<b>Extern anrufen</b>					Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste drücken.	
<b>Wahl bei aufgelegtem Hörer</b>						
<b>Wahl vorbereiten u. wählen</b>					oder	
<b>Weitergabe intern mit Ankündigung</b>						
<b>Weitergabe intern ohne Ankündigung</b>						
<b>Weitergabe extern *</b>			Makeln			Über-gabe
<b>Externruf heranholen</b>	«(»»	ein anderes Telefon klingelt				
<b>Anrufbeantwortergespräch übernehmen</b>		Anrufbeantworter spricht an			Internrufnummer des Anrufbeantworters	

<b>Rückfrage</b>	     zurück zum 1. Gespräch
<b>Makeln extern/ intern *</b>	     Makeln, wechseln zum Externgespräch  ...
<b>Makeln extern/ extern *</b>	  Makeln    Makeln, wechseln zu Extern 1  Makeln, wechseln zu Extern 2
<b>Konferenz intern *</b>	     Konferenz 
<b>Konferenz extern *</b>	  Makeln    Konferenz 

### Funktionen

<b>Anklopfenden abfragen *</b>	  Anklopfton  Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht <b>oder</b>  aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden
<b>Anklopfen abweisen</b>	  Anklopfton  Anklopfen abweisen  Gespräch fortsetzen
<b>Anklopferschutz ein / aus</b>	    1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = ein 0 = aus 
<b>Anklopfen/ Rückruf einleiten</b>	   Internteilnehmer ist besetzt  es wird angeklopft  Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist
<b>Anrufe heranholen *</b>	 ein anderes Telefon klingelt  Heranholen des Rufes (HdR) 
<b>Anrufliste - sich eintragen</b>	   Systemtelefonln. meldet sich nicht  Anrufliste, Eintrag vorbereiten  Sie sind in die Anrufliste eingetragen
<b>Anrufliste anzeigen lassen</b>	    1. Eintrag anzeigen  weitere Einträge anzeigen  Eintrag löschen  Rufnummer wird autom. gewählt
<b>Anrufschutz programmieren und schalten</b>	    1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.   1 = intern ein / aus 2 = extern ein / aus 
<b>Anrufschutz ein / aus *</b>	  Anrufschutz ein, im Display steht "Anrufschutz"  Anrufschutz wieder ausschalten
<b>Anrufvariante 2 ein / aus *</b>	  Anrufvariante 2 einschalten  Anrufvariante 2 ausschalten <b>oder</b>    ...
<b>Anrufvariante 3 ein / aus *</b>	  Anrufvariante 3 einschalten  Anrufvariante 3 ausschalten <b>oder</b>    ...
<b>Ansage über Audiomodul *</b>	 Ansage mit Freisprechen 


**Automatische Wahl progr.**



**Automatische Wahl ein / aus**



**Besetztton bei Besetzt**



**Durchsage mit Freisprechen \***



**Freisprechen**



**Funktionstasten ändern \***



**Gruppenbildung \***



**Halten (ISDN) \***



**Identifizieren (ISDN-Fangen)\***



**ISDN-Dreierkonferenz \***




**Memory -Rufnr./ Namen ablegen**



**Rufnummer anzeigen/wählen**



**Netzvorwahl\* (Call by Call)**



**Parken Gespräch parken**



**Gespräch ausparken**



**Raumüberwachung ein /aus**



**Raum überwachen von einem Internteilnehmer**



**Relais ein- / ausschalten \***



### Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Extern-gespräch Besetzt-ton autom. Rückruf? Rückruf ist eingeleitet

### Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!", die roteLED blinkt blättern in den Meldungen

### Teilnehmernamen eingeben

Name mit den Zifferntasten eingeben

### Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

### Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

### Telefonbuch-eintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

### Telefon ab-/aufschließen \*

Schloß ggf. Code eingeben

### Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

### Terminanruf speichern \*

Termin Uhrzeit Datum

### Terminanruf ein / aus \*

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

### Türöffner 2 ein/aus \*

Anrufvariante 2 Türöffner 2 auswählen 1 = ein 0 = aus

### Türsprechanlage / Türöffner betätigen \*

Türöffner Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

### Türsprechanlage anrufen/Türöffner heranziehen\*

Tür Türgespräch

### Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

1 = ein 0 = aus

zum Anrufer

1 = ein 0 = aus

### Umleitung von (Follow me)

Umleitung von oder set 18 Internrufnummer 1 = ein 0 = aus

### Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

### Umleitung zu / Türumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll zu Internrtln./ zu Externrtln. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben 1 = ein 1 = ein 0 = aus 0 = aus   
 3 = bei Nichtmelden 3 = bei Nichtmelden

ein- / ausschalten

Umleitung zu einschalten Umleitung zu wieder ausschalten

### Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren \*

ISDN-Anrufweiter-schaltung Platz auswählen Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll

Weiter-schaltziel Weiterschaltvariante auswählen   
 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

ein- / ausschalten \*

ISDN-Anrufweiter-schaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Vermittlungsstelle abwarten

### Verbindungs-kosten anzeigen letzte Verbindung \*

Einheiten Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

### Wahl-wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

erweiterte

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewählten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWW beginnt wenn sich Tln. meldet oder

### Weckanruf speichern

Weckanruf oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein 0 = später aktivieren

ein-/aus-schalten \*

Weckanruf ggf. zurück zum Standarddisplay

ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf

### Zielwahl \* speichern

Zieltaste privat Externrufnummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrichten oder

wählen

Zieltaste privat

## Einstellungen des Systemtelefons

<b>Tonruf - Lautstärke</b>	set 2 1		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton	set
<b>Tonruf - Klang</b>	set 2 2		Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton	set
<b>Displaykontrast</b>	set 2 3		Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)	set
<b>Mikrofon automatisch einschalten</b>	set 2 4		Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus	set
<b>Lauthör-lautstärke</b>	set 2 5		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)	set
<b>Headset-Lautstärke</b> (am digitalen Systemtelefon)	set 2 6		Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)	set
<b>Telefoncode</b>	set 2 7		vierstelliger Telefoncode	set
<b>Kostenanzeige</b>	set 2 8		1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus	set
<b>Statusanzeige / Datum</b>	set 2 9		1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein	set
<b>Sprachenumstellung</b>	set 2 0 next		Sprache auswählen	set
<b>Anrufliste ein / aus</b>	set 2 *		0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen)	set
<b>Amtsholung einstellen</b>	set 2 □		1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0"	set

## Name mit der Zifferntastatur eingeben:

1 ... 0

next

 next

clear

 clear

ggf. mehrmals drücken, Beispiel: 1 = A  
11 = B  
111 = C  
1111 = 1

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

Zeichen links vom blinkenden Eingabefeld und alle rechts folgenden löschen

gesamten Eintrag löschen

Identnr. 527 068  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
1982  
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)