

## Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

☎ \* 6 3 ☎ 1= Externziel  
☎ 3= Kurzwahlziel ☎ 0= deaktiv  
☎ 1=ständig  
☎ 2=bei besetzt  
☎ 3=bei nichtmelden

☎ MSN eingeben, die umgeleitet werden soll #

→ ☎ Rufnr. oder Kurzwahlziel eingeben # ☎ Quittungston ☎

## Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

☎ \* 6 3 0 ☎ MSN eingeben # ☎ Quittungston ☎

## Zeitsteuerung ein-/ausschalten

☎ \* 1 3 ☎ Multifunktions Index ☎ 0= Zeitst. aus  
☎ 1= Zeitst. ein  
☎ 2= Funktion aus  
☎ 3= Funktion und Zeitst. ein ☎ Quittungston ☎

## Piktogramme und Tasten

☎ Hörer abnehmen	☎ Konferenz
☎ Rufnummern, Codenummern eingeben	R Rückfragetaste (Signaltaste) zur Rückfrage während eines Gesprächs
☎ Töne, die Sie im Hörer hören, z.B. Quittungston	* Stern-Taste Ihres Telefons
☎ Gespräch führen	# Raute-Taste Ihres Telefons
☎ Hörer auflegen	0...9 Zifferntasten Ihres Telefons

**Hinweis:** An Endgeräten, die keine \* -Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der \* -Taste die Ziffern 9 9 drücken. Die Bedienung der aufgeführten Funktionen am ISDN-Endgerät ist abhängig vom ISDN-Endgerätetyp und ggf. eingeschränkt.

Sollten weitere Anleitungen benötigt werden, können Sie diese im Internet unter [www.agfeo.de](http://www.agfeo.de) downloaden.

Identnr. 1100929

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

0112

**AGFEO** GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

# AS 43, AS 45, AS 200 IT

## Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

### Extern anrufen

Externbelegung direkt deaktiviert ☎ 0 ☎ Rufnummer wählen ☎ Externbelegung direkt ☎ ☎ Rufnummer wählen ☎

### Extern anrufen und bestimmte Amtsleitung belegen

☎ \* 0 0 ☎ Ihre Rufnummer eingeben # ☎ ☎ Rufnummer wählen ☎

### Wählleitung reservieren

☎ 0 ☎ Besetztton R \* 2 9 ☎ Quittungston ☎

Sobald eine Wählleitung frei ist, ruft Sie die TK-Anlage an. Nach Abnehmen des Hörers hören Sie den Externwählton und können die Externrufnummer eingeben.

### Intern anrufen

Externbelegung direkt deaktiviert ☎ ☎ Internnummer wählen ☎ Externbelegung direkt ☎ # ☎ Internnummer wählen ☎

### Weitergabe intern ohne Ankündigung

☎ R ☎ ☎ Rufnummer wählen ☎ ☎

### Weitergabe extern

☎ R 0 ☎ ☎ Rufnummer wählen ☎ ☎ R \* 2 0 ☎ ☎

### Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfenden Anruf ablehnen

☎ ☎ R 0 ☎ ☎ / ☎ ☎ R \* 2 1 ☎ ☎

Anklopfen Anklopfen

### Anklopfen ein/ aus

☎ \* 5 5 ☎ ☎ 0 = aus  
☎ 1 = optisch  
☎ 2 = mit Ton ☎ ☎ Quittungston ☎

### Anrufbeantwortergespräch übernehmen

☎ \* 2 6 ☎ ☎ Internrufnummer des Anrufbeantworters ☎ ☎

### Anrufe heranholen

Ungezieltes Heranholen ☎ \* 2 6 0 ☎ ☎ Gezieltes Heranholen ☎ \* 2 6 ☎ ☎ Internrufnummer des gerufenen Telefons ☎ ☎

