

AS 140, AS 141, AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32

Mode d'emploi succinct des terminaux analogiques et RNIS

Téléphoner à l'extérieur

Prise de ligne externe avec "0" **0** Prise de ligne externe automatique

Téléphoner à l'extérieur et prendre un MSN précis (au lieu de la prise de ligne externe avec "0")

***** **0** **0** Entrer le numéro d'appel multiple souhaité **#** Numéro d'appel externe

Réserver une ligne commutée (canal B) (en cas de prise de ligne externe avec "0")

0 **R** ***** **2** **9**

Téléphoner à l'intérieur

Prise de ligne externe avec "0" Prise de ligne externe automatique **#**

Numéro d'appel interne - 10 à 99, dépendant de la 1^{ère} décade

Transfert interne sans annonce

R

Transfert externe

R **0** **R** ***** **2** **0**

Prendre un appel annoncé par un signal d'appel / Rejeter le signal d'appel

R ***** **8** **R** ***** **2** **1**

Signal d'appel interne

R ***** **1** **9**

Protection signal d'appel

***** **5** **5** 1 = marche 0 = arrêt 1 = 1^{er} numéro d'appel interne 2 = 2^{ème} numéro d'appel interne 0 = les deux numéros d'appel internes

Commuter la variante d'appel 2 de portier (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

***** **5** **3** 4 = arrêt 5 = marche N° TFE

Appeler le panneau de porte / Intercepter un appel (AS 190/191, AS 31 ST, AS 32)

***** **1** **1**

Actionner la gâche électrique (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

Communication **R** ***** **1** **1** directe ***** **1** **2**

Activer le renvoi de - (Follow me)

***** **5** **7** **1**

Désactiver le renvoi de - (Follow me)

***** **5** **7** **0**

Activer le renvoi vers - (renvoi par l'installation téléphonique)

***** **5** **8** 1 = permanent 2 = si occupé 3 = en cas d'absence de réponse 1 = destination externe 2 = destination interne 3 = destination de numérotation abrégée Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée **#**

Désactiver le renvoi vers - (renvoi par l'installation téléphonique)

***** **5** **8** **0** Numéro d'appel interne renvoyé

Renvoi vers - Transfert d'appel (renvoi par le central RNIS)

Permanent ***** **6** **3** 1 = marche lorsque la destination n'est pas une destination de numérotation abrégée (DNA) Numéro d'installation ou numéro d'appel multiple **#** Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée **#**

Si occupé ***** **6** **4** 2 = marche lorsque la destination est une DNA **#**

En cas d'absence de réponse ***** **6** **5** **#**

Désactivation ***** **6** **3** **0** Numéro d'installation ou numéro d'appel multiple **#**

Remarque: Sur les terminaux qui ne possèdent pas de touche ***** (astérisque) ou qui ne soutiennent pas cette fonction, appuyez sur **9****9** au lieu de la touche *****.

Réf. 524 662

Sous réserve de modifications et d'erreurs.

0993 Printed in Germany

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

Prendre un appel sur le répondeur

Numéro d'appel interne du répondeur

Intercepter des appels

Appel externe Appel de portier

Ne pas déranger

1 = 1^{er} numéro d'appel interne
2 = 2^{ème} numéro d'appel interne
0 = le deux numéros d'appel internes 1 = appels internes
2 = appels externes
3 = tous les appels
0 = protection désactivée

Commuter la variante d'appel 2

1 = marche
0 = arrêt
2 = toutes arrêt
3 = toutes marche Numéro d'appel de la variante d'appel 2

Variante d'appel 3 (transfert d'appel interne)

1 = marche
0 = arrêt
2 = toutes arrêt
3 = toutes marche Numéro d'appel de la variante d'appel 3

Composition automatique - liaison sans composition

1 = marche
0 = arrêt

Tonalité d'occupation en cas d'occupation - Busy on Busy

1 = marche
0 = arrêt Numéro d'appel externe

Conférence à trois (interne/externe)

Conférence à trois RNIS

Message vers les téléphones système (AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

numéro d'appel interne d'un téléphone système
00 = vers tous les téléphones système

Maintien d'une communication (uniquement à l'accès multipostes)

Least Cost Routing (LCR)

1 = marche
0 = arrêt

Mettre en attente (parquer) dans l'installation téléphonique

Reprendre

Parquer une communication externe au central RNIS

Entrer le code de communication (0 à 9)

Reprendre la communication externe

Entrer le code de communication (0 à 9)

Surveillance locale

Préparer Exécuter

Commuter des relais (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

N° relais 1 = marche
0 = arrêt

Rétro-appel / Va-et-vient

Avec "0", retour à la communication externe
Avec le numéro d'appel interne, retour à la communication interne

Rappel si occupé (RNIS)

Déclencher un rappel interne

Annuaire - Composer un numéro

à AS 140 à AS 191
 AS 31 ST, AS 32

Verrouillage électronique

1 = verrouiller (Code)
0 = déverrouiller

Activer le renvoi d'appel de portier (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

1=destination externe
3=destination de numérotation abrégée N° TFE Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée

Désactiver le renvoi d'appel de portier (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

N° TFE