


AS 141 plus, AS 191 plus

Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

Leistungsmerkmal

Bedienung

Variante Amtsholung anzeigen



Variante Amtsholung spontan mit intern

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

Funktionen


Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit * - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

Variante Amtsholung spontan mit intern

Intern anrufen *



Extern anrufen



Wahl bei aufgelegtem Hörer



Wahl vorbereiten u. wählen



Weitergabe intern mit Ankündigung *



Weitergabe intern ohne Ankündigung *



Weitergabe extern *



Externruf heranholen	«(»»	ein anderes Telefon klingelt				
Anrufbeantwortergespräch übernehmen		Anrufbeantworter spricht an			Intern-taste	Internrufnummer des Anrufbeantworters
Rückfrage *			Intern-taste			zurück zum 1. Gespräch
Makeln extern/intern *			Intern-taste			Makeln, wechseln zum Externgespräch ...
Makeln extern/extern *			Makeln			Makeln, wechseln zu Extern 1 Makeln, wechseln zu Extern 2
Konferenz intern *			Intern-taste			Konferenz
Konferenz extern *			Makeln			Konferenz

Variante Amtsholung "0"

Intern anrufen						
Extern anrufen					Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste drücken.	
Wahl bei aufgelegtem Hörer						
Wahl vorbereiten u. wählen					oder	
Weitergabe intern mit Ankündigung						
Weitergabe intern ohne Ankündigung						
Weitergabe extern *			Makeln			Über-gabe
Externruf heranholen	«(»»	ein anderes Telefon klingelt				
Anrufbeantwortergespräch übernehmen		Anrufbeantworter spricht an			Internrufnummer des Anrufbeantworters	

Rückfrage						zurück zum 1. Gespräch
Makeln extern/ intern *						Makeln, wechseln zum Externgespräch ...
Makeln extern/ extern *			Makeln			Makeln, wechseln zu Extern 1 Makeln, wechseln zu Extern 2
Konferenz intern *						Konferenz
Konferenz extern *			Makeln			Konferenz

Funktionen

Anklopfenden abfragen *			Anklopf-ton	Makeln, 1.Gespräch wird gehalten, 2. Gespräch besteht	oder	aktuelles Gespräch beenden, Anruf vom Anklopfenden
Anklopfen abweisen *			Anklopf-ton	Abweisen	Gespräch fortsetzen	
Anklopfschutz programmieren und schalten			Anklopfschutz oder 14	1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.		1 = ein 0 = aus
Anklopfen/ Rückruf einleiten				Internteilnehmer ist besetzt	es wird angeklopft	Rückruf eingeleitet, wenn Tln. noch besetzt ist
Anrufe heranholen *		ein anderes Telefon klingelt		Heranholen des Rufes (HdR)		
Anruf weiterleiten *		Externruf	Weiterleiten zu	1 = zu Internteiln. 2 = zu Externteiln.	Zielrufnummer	
Anrufliste - sich eintragen				Systemtelefonln. meldet sich nicht	Anrufliste, Eintrag vorbereiten	Sie sind in die Anrufliste eingetragen
Anrufliste anzeigen lassen				1. Eintrag anzeigen weitere Einträge anzeigen	Eintrag löschen	Rufnummer wird autom. gewählt
Anrufschutz programmieren und schalten			Anrufschutz oder 12	1=1.Internrufnr. und / oder 2=2.Internrufnr.		1 = intern ein / aus 2 = extern ein / aus
Anrufschutz ein /aus			Anrufschutz oder			...
Anrufvariante 2 ein /aus			Anrufvariante 2 oder			...
Anrufvariante 3 ein /aus			Anrufvariante 3 oder			...
Ansage über Audiomodul *		Ansage (Tür) mit Freisprechen				


Automatische Wahl progr.



Automatische Wahl ein / aus



Besetztton bei Besetzt



Durchsage mit Freisprechen *




Freisprechen



Funktionstasten ändern *



Gruppenbildung *



Halten (ISDN) *



Identifizieren (ISDN-Fangen) *




ISDN-Dreierkonferenz *




Least Cost Router ein/aus *




Memory -Rufnr./ Namen ablegen



Rufnummer * anzeigen/wählen



Netzwahl* (Call by Call)




Parken Gespräch parken



Gespräch ausparken



Raumüberwachung ein /aus



Raum überwachen von intern



Relais ein- / ausschalten *



Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Ruf nach extern Besetztton auton. Rückruf? Rückruf ist eingeleitet

Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!" blättern in den Meldungen

Teilnehmernamen eingeben

Name mit den Zifferntasten eingeben

Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlr. eingeben

Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

Telefonbucheintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

Telefon ab-/aufschließen *

Telefonschloß ggf. Code eingeben

Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

Terminanruf speichern *

Termin oder 15 Uhrzeit Datum

Terminanruf ein / aus *

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

Timer ein-/ausschalten *

Timer Timer 1 = ein 0 = aus Funktion 1 = ein 0 = aus

Türrufvariante 2 ein/aus *

Anrufvariante 2 oder 11 Türrufvariante 2 auswählen 1 = ein 0 = aus

Türsprechanlage / Türöffner betätigen *

Türruf Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen*

Tür Türgespräch

Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

Inkognito oder ...

zum Anrufer

1 = ein 0 = aus

Umleitung von (Follow me)

Umleitung von oder 18 Internrufnummer 1 = ein 0 = aus

Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

Umleitung zu / Türumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll zu Interntl./ zu Externtl. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein 0 = aus

ein- / ausschalten

Umleitung zu einschalten oder set 17 Umleitung zu wieder ausschalten

Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren *

ISDN-Anrufwe- terschaltung Platz auswäh- len Rufnummer aus- wählten, die umge- leitet werden soll

Weiter- schaltziel Weiterschaltvariante auswählen
1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

ein- / ausschalten *

ISDN-Anrufwei- terschaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Ver- mittlungsstelle ab- warten

Verbindungs- kosten anzeigen letzte Verbin- dung *

Einheiten oder set 71 Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

Wahl- wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

erweiterte

die zuletzt gewählte Ruf- nummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewähl- ten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

Weckanruf speichern

Wecken oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein 0 = später aktivieren

ein-/aus- schalten *

Wecken ggf. zurück zum Standarddisplay

ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf












Zielwahl * speichern

Zieltaste privat Externruf- nummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrich- ten oder


wählen

Zieltaste privat

Einstellungen des Systemtelefons

Tonruf - Lautstärke	set	2	1		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton	set	
Tonruf - Klang	set	2	2		Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton	set	
Displaykontrast	set	2	3		Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)	set	
Mikrofon automatisch einschalten	set	2	4		Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus	set	
Lauthör- lautstärke	set			Lauthörlautstärke oder 25		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)	set
Headset- Lautstärke (am digitalen Systemtelefon)	set	2	6		Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)	set	
Telefoncode	set	2	7		vierstelliger Telefoncode	set	
Kostenanzeige	set	2	8		1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus	set	
Statusanzeige / Datum	set	2	9		1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein	set	
Sprachenum- stellung	set	2	0	next	Sprache auswählen	set	
Anrufliste ein / aus	set	2	*		0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen)	set	
Amtsholung einstellen	set	2	□		1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0"	set	

Name mit der Zifferntastatur eingeben:

 ... 

next

 next

clear

 clear



ggf. mehrmals drücken, Beispiel:

1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1

zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

blinkendes Zeichen löschen

gesamten Eintrag löschen

Mit  wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint **ABC** oder **abc**.

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

*	0	□
---	---	---

Identnr. 533 548
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
1992
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)