

AS 140, AS 141, AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32

Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

Extern anrufen

Amtsholung mit "0" Amtsholung automatisch

Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0")

Externrufnummer (MSN) eingeben

Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")

Intern anrufen

Amtsholung mit "0" Amtsholung automatisch

Internrufnummern - 10 bis 99, abhängig von der 1. Dekade

Weitergabe intern ohne Ankündigung

Weitergabe extern

Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen

Anklopfen intern

Anklopferschutz

1 = ein
0 = aus 1 = 1. Internrufnummer
2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern

Türrufvariante 2 (Nachtschaltung / AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

4 = aus
5 = ein Türrufnummer

Türsprechstelle anrufen / Türruf heranholen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

Türöffner betätigen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

Türgespräch direkt

Umleitung von (Follow me) einschalten

Umleitung von (Follow me) ausschalten

Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

1=ständig
2=bei Besetz
3=bei Nicht-
melden 1=extern. Ziel
2=intern. Ziel
3=Kurzsw. Ziel umgeleitete
Internruf-
nummer Rufnummer
oder Kurz-
wahlziel

Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

umgeleitete
Internruf-
nummer

Umleitung zu - Anrufweberschaltung (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

Ständig Anlagenrufnr.
oder MSN Rufnummer
oder Kurz-
wahlziel

bei Besetzt 1= ein, wenn
Ziel kein Kurz-
wahlziel ist Anlagenrufnr.
oder MSN Rufnummer
oder Kurz-
wahlziel

bei Nicht-
melden 2= ein, wenn
Ziel ein Kurz-
wahlziel ist Anlagenrufnr.
oder MSN Rufnummer
oder Kurz-
wahlziel

aus-
schalten Anlagenrufnr.
oder MSN

Hinweis: An Endgeräten, die keine -Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der -Taste die Ziffern drücken.

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122
Mo-Fr: 8:30-17:30 (Fr: 14:30)

Identnr. 526 940
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany 1982
Internet: <http://www.agfeo.de>

Anrufbeantwortergespräch übernehmen

Internrufnummer des Anrufbeantworters

Anrufe heranholen

Externruf **8** Türruf **1 1**

Anrufschutz

4 3 1 = 1. Internrufnummer
2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern 1 = Internanrufe
2 = Externanrufe
3 = alle Anrufe
0 = Schutz aus

Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

5 3 1 = ein
0 = aus
2 = alle aus
3 = alle ein (Rufnummer der Anrufvariante 2)

Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern)

5 4 1 = ein
0 = aus
2 = alle aus
3 = alle ein (Rufnummer der Anrufvariante 3)

Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

5 0 1 = ein
0 = aus

Besetztton bei Besetzt - Busy on Busy

4 6 1 = ein
0 = aus Externrufnummer

Dreierkonferenz (intern/extern)

R **R** **6 1**

Dreierkonferenz - ISDN

R **6 0** **R** **6 1**

Durchsage zu Systemtelefonen (AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

4 8 Internrufnr. SysTel
00 = zu allen SysTel

Halten einer Verbindung (nur am Mehrgeräteanschluß)

R **6 0** **R** **6 0**

Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten

4 2 1 = ein
0 = aus

Parken in der Telefonanlage

R **2 2** Entparken **2 2**

Parken in der ISDN-Vst. (nur am Mehrgeräteanschluß)

R **2 7** Verbindungskennung 0 bis 9

Entparken in der ISDN-Vst.

2 8 Verbindungskennung 0 bis 9

Raumüberwachung

vorbereiten **4 5** ausführen

Relais schalten (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

0 Internrufnummer 1 = ein
0 = aus

Rückfrage / Makeln

R **R** mit "0" zurück zum Externgespräch
mit Internrufnummer zum Interngespräch ...

Rückruf bei Besetzt (ISDN)

R **2 2**

Rückruf intern einleiten

R **1 9**

Telefonbuch - Rufnummer wählen

3 **0 0 0** bis **1 9 9** AS 140 bis AS 191
2 9 9 AS 31 ST, AS 32

Telefonschloß

5 6 1 = abschließen
0 = aufschließen (Telefoncode)

Türrufumleitung einschalten (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

5 8 1 1 = Externziel
3 = Kurzwahlziel Internrufnummer der Tür Rufnummer oder Kurzwahlziel

Türrufumleitung ausschalten (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

5 8 0 Internrufnummer der Tür