


## Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

### Leistungsmerkmal

### Bedienung

#### Variante Amtsholung anzeigen



#### Variante Amtsholung automatisch

Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Internteilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

#### Variante Amtsholung "0"

Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Internteilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

### Funktionen

Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl.

Die mit \* - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

#### Variante Amtsholung automatisch

#### Intern anrufen \*



#### Extern anrufen



#### Wahl bei aufgelegtem Hörer



#### Wahl vorbereiten u. wählen



#### Weitergabe intern mit Ankündigung \*



#### Weitergabe intern ohne Ankündigung \*



#### Weitergabe extern \*



## Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-  
fon klingelt   

## Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Intern-  
taste  Internrufnummer des  
Anrufbeantworters 

## Rückfrage \*

  Intern-  
taste    zurück zum  
1. Gespräch

## Makeln extern/ intern \*

  Intern-  
taste    Makeln, wechseln zum  
Externgespräch  ...

## Makeln extern/ extern \*

  Makeln    Makeln, wechseln  
zu Extern 1  Makeln, wech-  
seln zu Extern 2

## Konferenz intern \*

  Intern-  
taste    Konfe-  
renz 

## Konferenz extern \*

  Makeln    Konfe-  
renz 

## Variante Amtsholung "0"

### Intern anrufen

### Extern anrufen

    Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermit-  
telt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Taste  
drücken.

### Wahl bei aufgelegtem Hörer

### Wahl vorberei- ten u. wählen

    oder 

### Weitergabe intern mit Ankündigung

### Weitergabe intern ohne Ankündigung

### Weitergabe extern \*

  Makeln    Über-  
gabe 

## Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-  
fon klingelt   

## Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Internrufnummer des  
Anrufbeantworters 

## Rückfrage



## Makeln extern/ intern \*



## Makeln extern/ extern \*



## Konferenz intern \*



## Konferenz extern \*



## Funktionen


### Anklopfenden abfragen \*



### Anklopfen abweisen



### Anklopfschutz ein / aus



### Anklopfen/ Rückruf einleiten




### Anrufe heranholen \*




### Anrufliste - sich eintragen



### Anrufliste anzeigen lassen



### Anrufschutz programmieren und schalten



### Anrufschutz ein / aus \*



### Anrufvariante 2 ein / aus \*



### Anrufvariante 3 ein / aus \*



### Ansage über Audiomodul \*



## Automatische Wahl progr.



## Automatische Wahl ein / aus



## Besetztton bei Besetzt



## Durchsage mit Freisprechen \*



## Freisprechen



## Funktionstasten ändern \*



## Gruppenbildung \*



## Halten (ISDN) \*



## Identifizieren (ISDN-Fangen)\*



## ISDN-Dreierkonferenz \*




## Memory -Rufnr./ Namen ablegen



## Rufnummer anzeigen/wählen \*



## Netzwahl\* (Call by Call)



## Parken Gespräch parken



## Gespräch ausparken



## Raumüberwachung ein /aus



## Raum überwachen von einem Internteilnehmer



## Relais ein- / ausschalten \*



## Rückruf bei Besetzt (ISDN)

 Extern-gespräch  Besetzt-ton  autom. Rückruf?   Rückruf ist eingeleitet

## Statusmeldungen ansehen

 Im Display steht "!", die roteLED blinkt  blättern in den Meldungen 

## Teilnehmernamen eingeben

    Name mit den Zifferntasten eingeben 

## Telefonbuch (numerisch)

 Telefonbuch  alphabetische und numerische Sortierung wechseln  Kurzwahlr. eingeben  

## Telefonbuch (alphabetisch)

 Telefonbuch  ggf. Sortierung wechseln  Anfangsbuchstabe   ggf. 2. Buchstaben  

## Telefonbucheintrag nochmal wählen

 Telefonbuch  Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags  

## Telefon ab-/aufschließen \*

  Schloß  ggf. Code eingeben

## Telefon ab-/aufschließen ohne Fkt.taste

    1 = abschließen 0 = aufschließen  ggf. Code eingeben

## Terminanruf speichern \*

  Termin  Uhrzeit   Datum 

## Terminanruf ein / aus \*

 Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

## Türöffner-Türvariante 2 ein/aus \*

  Anrufvariante 2  Türöffner-Türvariante 2 auswählen  1 = ein 0 = aus 

## Türsprechanlage / Türöffner betätigen \*

 Türöffner   Türgespräch  Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet 

## Türsprechstelle anrufen/Türöffner heranzurufen \*

  Tür  Türgespräch 

## Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

    1 = ein 0 = aus 

zum Anrufer

    1 = ein 0 = aus 

## Umleitung von (Follow me)

   Umleitung von oder set 18  Internrufnummer  1 = ein 0 = aus 

## Umleitung von ein-/ausschalten

Umleitung von oder set 18 ständig oder deaktiv weitere Umleitung wählen

## Umleitung zu / Türrufumleitung programmieren und schalten

Umleitung zu oder 17 Internrufnr. / Türrufnr., die umgeleitet werden soll zu Interntl./ zu Externtl. auswählen

Zielrufnummer Umleitungsart eingeben 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden 1 = ein 0 = aus

## ein- / ausschalten

Umleitung zu einschalten Umleitung zu wieder ausschalten

## Anrufweiter-schaltung (ISDN) programmieren \*

ISDN-Anrufweiserschaltung Platz auswählen Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll

Weiserschaltziel Weiserschaltvariante auswählen 1 = ständig, 2 = bei Besetzt, 3 = bei Nichtmelden (nach 15 s)

## ein- / ausschalten \*

ISDN-Anrufweiserschaltung ggf. Rufnummer auswählen, die umgeleitet werden soll Quittierung der Vermittlungsstelle abwarten

## Verbindungs-kosten anzeigen letzte Verbindung \*

Einheiten Kosten für letzte Verbindung noch verfügbarer Betrag oder Kostensumme

## Wahl-wiederholung einfache

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt

## erweiterte

die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt eine der letzten 5 gewählten Rufnr. anzeigen angezeigte Rufnr. wird gewählt

## automatische

z.B. Wahlwiederholung, bzw. jede angezeigte Externrufnr. autom. WWH beginnt wenn sich Tln. meldet oder

## Weckanruf speichern

Weckanruf oder 16 Uhrzeit 1 = sofort ein 0 = später aktivieren

## ein-/aus-schalten \*

Weckanruf ggf. zurück zum Standarddisplay

## ausschalten bei Weckanruf

Weckanruf

## Zielwahl \* speichern

Zieltaste privat Externrufnummer Namen eingeben nächste Zieltaste einrichten oder

## wählen

Zieltaste privat

## Einstellungen des Systemtelefons

<b>Tonruf - Lautstärke</b>	  		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton	
<b>Tonruf - Klang</b>	  		Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton	
<b>Displaykontrast</b>	  		Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut)	
<b>Mikrofon automatisch einschalten</b>	  		Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus	
<b>Lauthör-lautstärke</b>	  		Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut)	
<b>Headset-Lautstärke</b> (am digitalen Systemtelefon)	  		Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut)	
<b>Telefoncode</b>	  		vierstelliger Telefoncode	
<b>Kostenanzeige</b>	  		1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus	
<b>Statusanzeige / Datum</b>	  		1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein	
<b>Sprachenumstellung</b>	   		Sprache auswählen	
<b>Anrufliste ein / aus</b>	  		0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen)	
<b>Amtsholung einstellen</b>	  		1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0"	

### Name mit der Zifferntastatur eingeben:

 ... 

ggf. mehrmals drücken, Beispiel:

1 = A  
11 = B  
111 = C  
1111 = 1



zum nächsten Eingabefeld

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden



Zeichen links vom blinkenden Eingabefeld und alle rechts folgenden löschen

gesamten Eintrag löschen

Identnr. 533 548  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
0996  
Internet:<http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)