

# AS 141 plus, AS 191 plus

## Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner

### Beteckning

### Handhavande

#### Visa variant av linjeuppkoppling



#### Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp

Du når en extern samtalspartner genom att bara slå det externa telefonnumret. Telefonsystemet belägger automatiskt en uppkopplad förbindelse (B-kanal). För att nå en intern samtalspartner måste du först trycka på internknappen och sedan slå internumret.

#### Variant linjeuppkoppling med "0"

För att nå en extern samtalspartner slår du först en kodsiffra, t.ex. "0", och sedan det externa telefonnumret. För att nå en intern samtalspartner slår du bara internumret.


### Funktioner

I avsnittet Funktioner beskrivs systemtelefonens komfortfunktioner oavsett varianten för externsamtal.

De funktioner som markeras med \* kan bara utföras om din systemtelefon har motsvarande funktionsknapp.

### Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp

#### Internt anrop \*



#### Externt anrop



#### Nummerslagning med pålagd lur



#### Förberedande och slagning av nummer



#### Vidarekoppling internt med förfrågan \*






#### Vidarekoppling internt utan förfrågan \*








#### Vidarekoppling externt \*



## Hämtning av externt anrop

((D)) En annan telefon ringer   

## Övertagande av telefonsvarar-samtal

 Telefonsvararen startar   Internknapp  internummer för den som svarar på anropet 

## Förfrågan \*

  Internknapp    åter till det första samtalet

## Pending externt/internt \*

  Internknapp    pending, växling till externt samtal  ...

## Pending externt/externt \*

  Pending    Pending, växling till externsamtal 1  Pending, växling till externsamtal 2

## Konferens internt \*

  Internknapp    konferens 

## Konferens externt \*





  Pending    konferens 

## Variant linjeuppkoppling med "0"

### Internt anrop \*

### Externt anrop

    Om ett särskilt externt telefonnummer ska förmedlas till telefonsystemet trycker du på motsvarande MSN/extern tangent för beläggning av extern linje

### Nummerslagning med pålagd lur

### Förberedande och slagning av nummer

   eller  

### Vidarekoppling internt med förfrågan \*




### Vidarekoppling internt utan förfrågan \*

### Vidarekoppling externt \*

  Pending    Övertagande 

### Hämtning av externt anrop

((D)) En annan telefon ringer   

### Övertagande av telefonsvarar-samtal

 Telefonsvararen startar   internummer för den som svarar på anropet 

<b>Förfrågan *</b>						åter till det första samtalet	
<b>Pendling externt/ internt *</b>						pendling, växling till externt samtal ...	
<b>Pendling externt/ externt *</b>			pendling			pendling, växling till externsamtal 1	pendling, växling till externsamtal 2
<b>Konferens internt *</b>						konferens	
<b>Konferens externt *</b>			pendling			konferens	

### Funktioner

<b>Förfrågan om väntande samtal *</b>			väntetön		pendling, samtal 1 parkeras, samtal 2 fortsätts	<b>eller</b>		pågående samtal avslutas, väntande anropas		
<b>Avvisning av väntande samtal *</b>			väntetön		avvisa		samtalet fortsätts			
<b>Programmering och inkoppling av väntspär</b>			set väntspär eller 14		1 = internummer 1 och/eller 2 = internummer 2			1 = till 0 = från		
<b>Starta väntan / återuppringning</b>				internanknytningen upptagen		samtal väntar		återuppringning kopplas in om telefonen fortfarande är upptagen		
<b>Hämtning av anrop *</b>			en annan telefon ringer			hämtning av anropet (HdR)				
<b>Vidarekoppling av anrop *</b>			externt anrop		vidarekoppla till		1 = internummer 2 = externnummer		målnummer	
<b>Telefonkö, anmälan till</b>				systemtelefonen svarar inte		telefonkö, förbered införande		Du är insatt i telefonkön		
<b>Visa telefonkö</b>					visa första köande		visa följande köande		radera införande	Numret slås automatiskt
<b>Programmering och inkoppling av anropsspärr</b>			anropsskydd eller 12		1=1.internummer och / eller 2=2.externnummer.			1 = internt till/från 2 = externt till/från		
<b>Anropsspärr till/från</b>			anropsskydd	<b>eller</b>				...		
<b>Anropsvariant 2 till/från</b>			anropsvariant 2	<b>eller</b>				...		
<b>Anropsvariant 3 till/från</b>			anropsvariant 3	<b>eller</b>				...		
<b>Meddelande via audiomodul *</b>			meddelande med fritt innehåll							

## Programmering av automatisk nummerslagning

Externt telefonnummer

## Automatisk nummerslagning till/från

1 = till  
0 = från

## Upptagetton vid upptaget

Busy on Busy eller 1# Slå anropsnummer 1 = till  
0 = från

## Meddelande med fritt budskap \*

Meddelande Ange intern deltagare om ingen grupp är fastställd Meddela

## Fritt budskap

håll knappen nedtryckt släpp knappen, tala fritt tryck en gång till knappen, avsluta budskapet

## Ändra funktionstangenter \*

funktionsknapp välj funktion

## Gruppbildning \*

meddelande eller hämtning mata in gruppens internummer

## Parkering (ISDN) \*

ISDN-parkering ISDN-parkering, åter till samtal 1 avsluta pågående samtal

## Identifiering (ISDN-fångning) \*

fånga fortsätt samtalet eller

## ISDN-trepartssamtal \*

ISDN-parkering konferens

## Least Cost Routing till/från \*

LCR

## Minne-telefonnummer / lägg in namn

telefonnummer / namn på displayen lagra visningen åter till standard-display

## Visa / slå telefonnummer \*

Memory Memory eller next Välj telefonnummer/hamn Telefonnumret slås automatiskt

## Nätförvalsnummer (Call by Call) \*

Call by Call Slå externt telefonnummer eller hämta från minne Telefonnumret slås automatiskt

## Parkering

Parkering av samtal

Externt samtal

## Borttagning av parkerat samtal

## Områdesövervakning till/från

1 = till  
0 = från akustisk varning 1 = till / 2 = från





## Områdesövervakning från intern apparat

Internummer för den vaktande telefonen avlyssning av området

## Relä, in- och fråkoppling \*

relä

## Återuppringning vid upptaget (ISDN)

 Externt anrop  Upptaget-ton **Automatisk återuppringning?**   Återuppringning startas






## Granska statusmeddelanden

 På displayen visas "!"  Bläddra bland meddelandena 








## Ange deltagarnamn

    Ange namnet med sifvertangenterna 





## Telefonadressbok (numerisk)

 Telefonadressbok  Växla mellan alfabetisk och numerisk sortering  Slå kortnummer  

## Telefonadressbok (alfabetisk)

 Telefonadressbok  Växla sortering vid behov  Begynnelsebokstav   vid behov 2 bokstäver  






## Återuppringning av nummer i telefonadressbok

 Telefonadressbok  Visning av senast slagna nummer  

## Lås / Lås upp telefonen \*

  Telefonlås  ange ev. kod

## Lås / Lås upp telefonen utan funktionsknapp

    1 = lås 0 = lås upp  ange ev. kod






## Lagring av schemalagt anrop

  Termin eller 15  klockslag   datum 






## Schemalagt anrop till/från \*

 Termin vid inkopplad schemalagt anrop visas klocksymbolen på displayen

## In- och frånkoppling av tidur \*

 Tidur  Tidur 1 = till 0 = från   Funktion 1 = till 0 = från 




## Porttelefonanrop, variant 2 till/från

  anropsvariant 2 eller 11  välj anropsvariant 2  1 = till 0 = från 





## Användning av porttelefonsystem/portöppnare \*

  portanrop   port-samtal  port  portöppnaren kopplas in under 3 sekunder 






## Anrop av porttelefon-apparaten / hämtning av portanrop \*

  port  port-samtal 

## Förmedling av ditt anknyningsnummer till/från till uppringd

 inkognito eller    ...

## till uppringande

    1 = till 0 = från 






## Vidarekoppling av ... (Follow me)







   Vidarekoppling av ... eller 18  Internnummer  1 = till  0 = från 

## Vidarekoppling av ... in- och frånkoppling

  Vidarekoppling av ... eller 18  ständig eller deaktiverad  välj en annan vidarekoppling 

## Vidarekoppling till / vidarekoppling av porttelefonanrop programmering och koppling

  Vidarekoppling till ... eller 17  intern-nummer / porttelefonnummer som skall vidarekopplas  välj internt eller externt nummer för vidarekoppling  →

 mål-nummer  ange vidarekopplingsalternativ: 1 = ständig, 2 = vid upptaget, 3 = vid ej svar   1 = till  0 = från 


## in- och frånkoppling \*

  vidarekoppling till ...  aktivera / deaktivera 

## Vidarekoppling av anrop (ISDN) programmering \*

  ISDN-vidarekoppling av anrop  Välj plats   Slå det nummer som skall vidarekopplas 



## in- och frånkoppling \*

 ISDN-vidarekoppling av anrop  slå ev. det nummer som skall vidarekopplas  vänta på kvittering från växeln

## Visa kostnad för senaste samtal

  Enheter eller set 71  Kostnad för senaste samtalet  Återståendebelopp eller summakostnad 

## Nummerrepetition enkel

  senast slagna nummer visas och slås

## utvidgad

  senast slagna nummer visas  markera ett av de fem senast slagna numren  det markerade numret slås

## automatisk

  t.ex. nummerrepetition resp. alla markerade externa nummer  automatisk repetition startar  vid svar eller 



## Väckning lagring

  väckning eller 16  klockslag   1 = koppla in omedelbart  0 = aktivera senare 

## in- och frånkoppling \*

 väckning  ev. åter till standarddisplay

## frånkoppling vid väckningssignal

 väckningssignal 

## Målval \* lagring

  målnapp privat  externt nummer   ange namn  programmera nästa målnapp eller 

## nummerslagning

  målnapp privat  

## Systemtelefonens inställningar


### Tonvalsanrop – Volym

set 2 1  1 (låg) till 7 (hög). En kort provton hörs. set


### Tonvalsanrop – Tonlängd

set 2 2  1 (långsam) till 7 (snabb). En kort provton hörs. set



### Displaykontrast

set 2 3  1 (bra sedd framifrån) till 7 (bra sedd mera uppifrån) set

### Automatisk inkoppling av mikrofon

set 2 4  1 = till  
0 = från set

### Ljudvolym


set  Ljudvolym eller 25  1 (låg) till 7 (hög) set

### Ljudvolym, headset


(på digitala systemtelefoner)

set 2 6  1 (låg) till 7 (hög) set


### Telefonkod

set 2 7  fyrsiffrig telefonkod set

### Kostnadsuppgift

set 2 8  1 = kostnadsuppgift till  
0 = kostnadsuppgift från set


### Statusvisning / datum

set 2 9  1 = statusvisning till  
0 = datum till set



### Språk-omkoppling

set 2 0 next välj språk set

### Anropslista till/från

set 2 \*  0 = anropslista från  
1 = till (telefonnummer och namn)  
2 = till (enbart namn) set

### Linje-uppkoppling, inställning

set 2   1 = automatisk linjeuppkoppling  
2 = linjeuppkoppling med "0" set

## Skrivning av namn med sifbertangenterna

1 ... 0

Tryck en eller flera gånger. Exempel: 1 = A  
11 = B  
111 = C  
1111 = 1

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

next

Gå till nästa inmatningsfält

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

 next

Gå till föregående inmatningsfält. Tecken kan skrivas över.


STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

clear

Radera det blinkande tecknet

 clear

Radera hela inmatningen

*	./_ 0	
---	----------	---



Med  kan du växla mellan stora och små bokstäver. På displayen visas ABC eller abc.

ID-nr 536 881  
Med förbehåll för ändringar och tryckfel.  
Printed in Germany  
0004

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld, Tyskland  
Internet: <http://www.agfeo.de>