

**Déclencher la commande à distance**

Appeler le boîtier de commutation 2 à 3 sonneries MoH interne Code boîtier de commutation MoH interne

**Commuter la variante d'appel**

1= marche  
 3= nuit  
 4= transfert d'appel  
 0= arrêt  
 2= toutes arrêt  
 3= toutes marche  
 (N° 50 externe #)

**Türrufvariante 2 (Nacht) schalten**

4= arrêt  
 5= marche  
 Numéro d'appel de portier

**Surveillance locale**

Téléphone en veille

**Commuter les relais**

Numéro d'appel du relais 1 = marche 0 = arrêt

#### Renvoi d'appel de portier

... \* 5 8 1  1= externe  Numéro d'appel de portier  Desti- nation  

#### Renvoi vers activé

... \* 5 8  1= permanent  2= si occupé  3= pas de réponse  1= externe  2= interne  3= N° abrégé  Numéro d'appel interne  Desti- nation  #  

#### Renvoi vers désactivé / Renvoi d'appel de portier désactivé

... \* 5 8 0  Numéro d'appel interne / Numéro d'appel de portier  

#### Transfert d'appel RNIS activé

... \* 6  3= permanent  4= si occupé  5= pas de réponse  1= externe  3= N° abrégé  N° SO externe  #  Desti- nation  #  

#### Tranfert d'appel RNIS désactivé

... \* 6 3 0  Numéro d'appel  #  