




### Déclencher la commande à distance

         
Appeler le boîtier de commutation 2 à 3 sonneries 5 s MoH interne attendre Code boîtier de commutation 5 s MoH interne attendre

# AGFEO

Telekommunikation

### Commuter la variante d'appel

1= marche  
3= nuit  
4= transfert d'appel  
0= arrêt  
2= toutes arrêt  
3= toutes marche  
N° SO externe   




### Türrufvariante 2 (Nacht) schalten

4= arrêt  
5= marche  
Numéro d'appel de portier  

### Surveillance locale

...  Téléphone en veille 












### Commuter les relais

1 = marche  
0 = arrêt  
Numéro d'appel du relais   





### Renvoi d'appel de portier

... \* 5 8 1  1= externe  Numéro d'appel de portier  Destination   













### Renvoi vers activé

... \* 5 8  1= permanent  2= si occupé  3= pas de réponse  1= externe  2= interne  3= N° abrégé  Numéro d'appel interne  Destination  #  



### Renvoi vers désactivé / Renvoi d'appel de portier désactivé

... \* 5 8 0  Numéro d'appel interne / Numéro d'appel de portier   

### Transfert d'appel RNIS activé

... \* 6  3= permanent  4= si occupé  5= pas de réponse  1= externe  3= N° abrégé  N° SO externe  #  Destination  #   

### Tranfert d'appel RNIS désactivé

... \* 6 3 0  Numéro d'appel  # 