









# AS 33, AS 34, AS 40

## Guia de consulta rápida para terminais analógicos e terminais RDIS

### Abertura do trinco da porta





Conversa com Porteiro  **R \* 1 1**  número da extensão do porteiro  

directo  **\* 1 2**  número da extensão do porteiro  








### Desvio de (Follow me), activação

 **\* 5 7 1**   

### Desvio de (Follow me), desactivação

 **\* 5 7 0**   







### Desvio para - activação (Desvio através da central telefónica)







 **\* 5 8**  1=sempre  
2=se ocupado  
3=por não atendimento  destinatário:  
1 = externo  
2 = interno  
3 = abrev.  nº. da extensão desviada  nº. a chamar ou M. abrev. **#**  

### Desvio para - desactivação (Desvio através da central telefónica)




 **\* 5 8 0**  nº. da extensão desviada  

### Desvio para: (Desvio através da central pública)






Sempre  **\* 6 3**  1 = activado, se destino não for nº. abrev.  nº. do sistema ou MSN **#**  nº a marcar ou nº. abrev. **#**  

Se ocupado  **\* 6 4**  2 = activado, se destino for nº. abrev.  nº. do sistema ou MSN **#**  nº a marcar ou nº. abrev. **#**  

Por não atendimento  **\* 6 5**  nº. abrev.  nº. do sistema ou MSN **#**  nº a marcar ou nº. abrev. **#**  

Desactivar  **\* 6 3 0**  nº. do sistema ou MSN **#**  

### Temporizador, activação/desactivação

 **\* 1 3**  Grupo de temporização  0 = temporizador desligado  
1 = temporizador ligado  
2 = função desligada  
3 = ambos ligados  

**Nota:** Em terminais analógicos que não têm a tecla - **\*** ou não suportam esta função, em vez de utilizar a tecla - **\***, pode-se marcar os dígitos **99**.

Nº. de Identificação 524 778

Reservados direitos a erros e modificações.

Impresso na Alemanha 1001

Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Hotline Técnico

em Portugal: 252 300740

### Efectuar chamadas externas

Apanhar linha com "0"  **0**   Apanhar linha directa + interno   







### Efectuar chamadas externas usando determinado MSN (em vez do "0")

 **\* 0 0**  **#**  

### Reservar linha de rede (canal B), marcando o "0"

 **0**  **R \* 2 9**  

### Efectuar chamada interna

Apanhar linha com "0"    Apanhar linha directa + interno  **#**  

Numeração interna - desde 11 até 99, dependendo da 1ª Dezena

### Transferência de chamadas sem aviso prévio

 **R**  

### Transferência de chamadas para o exterior

 **R 0**   **R \* 2 0** 






### Aceitar/Rejeitar chamadas com aviso prévio

  **R \* 8**    **R \* 2 1** 




### Aviso interno

   **R \* 1 9**  

### Protecção contra aviso interno

 **\* 5 5**  1 = ligado  
0 = desligado  1 = 1º número interno  
2 = 2º número interno  
0 = ambos os números internos  










## Captar chamadas do atendedor de chamadas

  número da extensão do atendedor de chamadas 








## Captar chamadas externas

Chamada Externa  \* 8  Chamada toca noutro telefone  \* 2 6  número de extensão 








## Protecção contra chamadas

 \* 4 3  1 = 1º número interno  
 2 = 2º número interno  
 0 = ambos os números internos  1 = chamadas Internas  
 2 = chamadas Externas  
 3 = todas as chamadas  
 0 = desactivar protecção 

## Distribuição de chamadas 2 - AVA 2 (modo nocturno)

 \* 5 3  0 = desactivado  
 2 = todos desactivados  
 3 = todos activados  
( DDI ou MSN da central em modo nocturno  #) 







## Distribuição de chamadas 3 - AVA 3 (reencaminhamento de chamadas internas)

 \* 5 4  0 = desactivado  
 2 = todos desactivados  
 3 = todos activados  
( DDI ou MSN do reencaminhamento de chamadas internas  #) 

## Marcação automática - Ligação sem marcação

 \* 5 0  1 = ligado  
 0 = desligado 

## Sinal de ocupado se ocupado - Busy on Busy

 \* 4 6  1 = ligado  
 0 = desligado  DDI ou MSN do sistema telefónico  # 





## Conferência a três (interno/externo)

 R   R \* 6 1 \* 

## Conferência a três - RDIS

 R \* 6 0  R \* 6 1 \* 





## Mensagem de voz para telefones do sistema

 \* 4 8  número do telefone do sistema ou  00 = para todos os telefones do sistema 





## Chamadas em espera (somente para telefones RDIS Multiponto)

 R \* 6 0   R \* 6 0 

## Activação/Desactivação Least Cost Routing (LCR)

 \* 4 2  1 = ligado  
 0 = desligado 






## Parquear chamadas

 R \* 2 2  Recuperar chamadas parqueadas  \* 2 2 







## Vigilância de quarto

preparação  \* 4 5  executar  n.º da extensão do telefone a ser vigiado   

## Activar/Desactivar relé

 \* 0  número interno do relé  1 = ligado  
 0 = desligado 

## Consulta/Chamada em espera

 R   R  com "0" volta para chamada externa  
 com número interno volta para chamada interna  ...



## Rechamada se ocupado (RDIS)

   R \* 2 2 






## Rechamada interna

   R \* 1 9 








## Agenda telefónica - Escolha do número a marcar

 \* 3 0 0 0 até 2 9 9 




## Cadeado telefónico

 \* 5 6  1 = bloquear  
 0 = desbloquear (  Código telefónico ) 





## Desvio externo da chamada do porteiro - Activar

 \* 5 8 1  1 = dest. externo  
 3 = dest. abrev.  número da extensão do porteiro  n.º externo a marcar ou n.º abrev.  # 



## Desvio externo da chamada do porteiro - Desactivar

 \* 5 8 0  número da extensão do porteiro 

## Desvio de chamada do porteiro (modo nocturno)

 \* 5 3  4 = desligado  
 5 = ligado  número da extensão do porteiro 

## Chamar porteiro/Captura de chamadas do porteiro

 \* 1 1  número da extensão do porteiro 