

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner

Beteckning

Handhavande

Visa variant av linjeuppkoppling



Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp

Du når en extern samtalspartner genom att bara slå det externa telefonnumret. Telefonsystemet belägger automatiskt en uppkopplad förbindelse (B-kanal). För att nå en intern samtalspartner måste du först trycka på internknappen och sedan slå internummret.

Variant linjeuppkoppling med "0"

För att nå en extern samtalspartner slår du först en kodsiffra, t.ex. "0", och sedan det externa telefonnumret. För att nå en intern samtalspartner slår du bara internummret.


Funktioner

I avsnittet Funktioner beskrivs systemtelefonens komfortfunktioner oavsett varianten för externsamtal.

De funktioner som markeras med * kan bara utföras om din systemtelefon har motsvarande funktionsknapp.

Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp

Internt anrop *



Extern anrop



Nummerslagning med pålagd lur



Förberedande och slagning av nummer



Vidarekoppling internt med förfrågan *




Vidarekoppling internt utan förfrågan *








Vidarekoppling externt *



Hämtning av externt anrop

((D)) En annan telefon ringer   

Övertagande av telefonsvarar-samtal

 Telefonsvararen startar   Internknapp  internummer för den som svarar på anropet 

Förfrågan *

  Internknapp    åter till det första samtalet

Pending externt/internt *

  Internknapp    pending, växling till externt samtal  ...


Pending externt/externt *

  Pending    Pending, växling till externsamtal 1  Pending, växling till externsamtal 2

Konferens internt *

  Internknapp    konferens 

Konferens externt *





  Pending    konferens 

Variant linjeuppkoppling med "0"

Internt anrop *

Externt anrop

    Om ett särskilt externt telefonnummer ska förmedlas till telefonsystemet trycker du på motsvarande MSN/extern tangent för beläggning av extern linje

Nummerslagning med pålagd lur

Förberedande och slagning av nummer

   eller  

Vidarekoppling internt med förfrågan *




Vidarekoppling internt utan förfrågan *

Vidarekoppling externt *

  Pending    Övertagande 

Hämtning av externt anrop

((D)) En annan telefon ringer   

Övertagande av telefonsvarar-samtal

 Telefonsvararen startar   internummer för den som svarar på anropet 

Förfrågan *						åter till det första samtalet
Pendling externt/ internt *						pendling, växling till externt samtal ...
Pendling externt/ externt *			pendling			pendling, växling till externsamtal 1
Konferens internt *						konferens
Konferens externt *			pendling			konferens

Funktioner

Förfrågan om väntande samtal *			vänteton	pendling, samtal 1 parkeras, samtal 2 fortsätts	eller		pågående samtal avslutas, väntande anropas	
Avvisning av väntande samtal *			vänteton	avvisa	sa	sa	sa	
Programmering och inkoppling av väntspär			set väntspär eller 14		1 = internummer 1 och/eller 2 = internummer 2			1 = till 0 = från
Starta väntan / återuppringning				internanknytningen upptagen		sa	sa	sa
Hämtning av anrop *			en annan telefon ringer			sa	sa	sa
Vidarekoppling av anrop *			externt anrop	vidarekoppla till		1 = internummer 2 = externnummer		målnummer
Telefonkö, anmälan till				systemtelefonen svarar inte		sa	sa	sa
Visa telefonkö					sa	sa		sa
Programmering och inkoppling av anropsspärr			anropsskydd eller 12		1=1.internummer och / eller 2=2.externnummer.			1 = internt till/från 2 = externt till/från
Anropsspärr till/från			anropsskydd	eller				...
Anropsvariant 2 till/från			anropsvariant 2	eller				...
Anropsvariant 3 till/från			anropsvariant 3	eller				...
Meddelande via audiomodul *			meddelande med fritt innehåll					

Programmering av automatisk nummerslagning

Externt telefonnummer

Automatisk nummerslagning till/från

1 = till
0 = från

Upptagetton vid upptaget

Busy on Busy eller 1# Slå anropsnummer 1 = till
0 = från

Meddelande med fritt budskap *

Meddelande Ange intern deltagare om ingen grupp är fastställd Meddela

Fritt budskap

håll knappen nedtryckt släpp knappen, tala fritt tryck en gång till knappen, avsluta budskapet

Ändra funktionstangenter *

funktionsknapp välj funktion

Gruppbildning *

meddelande eller hämtning mata in gruppens internummer

Parkering (ISDN) *

ISDN-parkering ISDN-parkering, åter till samtal 1 avsluta pågående samtal

Identifiering (ISDN-fångning) *

fånga fortsätt samtalet eller

ISDN-trepartssamtal *

ISDN-parkering konferens

Least Cost Routing till/från *

LCR

Minne-telefonnummer / lägg in namn

telefonnummer / namn på displayen lagra visningen åter till standard-display

Visa / slå telefonnummer *

Memory Memory eller next Välj telefonnummer/hamn Telefonnumret slås automatiskt

Nätförvalsnummer (Call by Call) *

Call by Call Slå externt telefonnummer eller hämta från minne Telefonnumret slås automatiskt

Parkering

Parkering av samtal

Externt samtal

Borttagning av parkerat samtal

Områdesövervakning till/från

1 = till
0 = från akustisk varning
1 = till / 2 = från

Områdesövervakning från intern apparat

Internummer för den vaktande telefonen avlyssning av området

Relä, in- och fråkoppling *

relä

Återuppringning vid upptaget (ISDN)



Externt anrop



Upptaget-ton

Automatisk återuppringning?



enter



Återuppringning startas

Granska statusmeddelanden



På displayen visas "!"



next

Bläddra bland meddelandena



esc

Ange deltagarnamn



set

3

2



Ange namnet med sifvertangenterna



set

Telefonadressbok (numerisk)



Telefonadressbok



Växla mellan alfabetisk och numerisk sortering



Slå kortnummer



↑



↓

Telefonadressbok (alfabetisk)



Telefonadressbok



Växla sortering vid behov



Begynnelsebokstav



next



vid behov 2 bokstäver



↑



↓

Återuppringning av nummer i telefonadressbok



Telefonadressbok



Visning av senast slagna nummer



↑



↓

Lås / Lås upp telefonen *



Telefonlås



ange ev. kod

Lås / Lås upp telefonen utan funktionsknapp



set

1

3



1 = lås
0 = lås upp



ange ev. kod

Lagring av schemalagt anrop



set



Termin eller 15



klockslag



enter



datum



set

Schemalagt anrop till/från *



Termin

vid inkopplad schemalagt anrop visas klocksymbolen på displayen

In- och frånkoppling av tidur *



Tidur



Tidur
1 = till
0 = från



next



Funktion
1 = till
0 = från



set

Porttelefonanrop, variant 2 till/från



set



anropsvariant 2 eller 11



next

välj anropsvariant 2



1 = till
0 = från



set

Användning av porttelefonsystem/portöppnare *



portanrop



↑



port-samtal



port

portöppnaren kopplas in under 3 sekunder



↓

Anrop av porttelefon-apparaten / hämtning av portanrop *



port



port



port-samtal



↑

Förmedling av ditt anknyningsnummer till/från till uppringd



inkognito eller



set

8



2



...

till uppringande



set

8

3



1 = till
0 = från



set






Vidarekoppling av ... (Follow me)





   Vidarekoppling av ... eller 18  Internnummer  1 = till 0 = från 

Vidarekoppling av ... in- och frånkoppling

  Vidarekoppling av ... eller 18  ständig eller deaktiverad  välj en annan vidarekoppling 

Vidarekoppling till / vidarekoppling av porttelefonanrop programmering och koppling







  Vidarekoppling till ... eller 17  intern-nummer / porttelefonnummer som skall vidarekopplas  välj internt eller externt nummer för vidarekoppling  →





 mål-nummer  ange vidarekopplingsalternativ: 1 = ständig, 2 = vid upptaget, 3 = vid ej svar  1 = till 0 = från 

in- och frånkoppling *




  vidarekoppling till ...  aktivera / deaktivera 

Vidarekoppling av anrop (ISDN) programmering *

  ISDN-vidarekoppling av anrop  Välj plats   Slå det nummer som skall vidarekopplas 

→  Vidarekopplingsmål   Välj vidarekopplingsvariant 1 = ständigt, 2 = vid upptaget 3 = vid ej svar (efter 15 s) 



in- och frånkoppling *

 ISDN-vidarekoppling av anrop  slå ev. det nummer som skall vidarekopplas  vänta på kvittering från växeln

Visa kostnad för senaste samtal

  Enheter eller set 71  Kostnad för senaste samtalet  Återståendebelopp eller summakostnad 

Nummerrepetition enkel

  senast slagna nummer visas och slås

utvidgad

  senast slagna nummer visas  markera ett av de fem senast slagna numren  det markerade numret slås

automatisk

  t.ex. nummerrepetition resp. alla markerade externa nummer  automatisk repetition startar  vid svar eller 


Väckning lagring

  väckning eller 16  klockslag   1 = koppla in omedelbart 0 = aktivera senare 

in- och frånkoppling *

 väckning  ev. åter till standarddisplay

frånkoppling vid väckningssignal

«(D)» väckningssignal 

Målval * lagring

  målnapp privat  externt nummer   ange namn  programmera nästa målnapp eller 

nummerslagning

  målnapp privat  

Systemtelefonens inställningar


Tonvalsanrop – Volym

set 2 1  1 (låg) till 7 (hög).
En kort provton hörs. set


Tonvalsanrop – Tonlängd

set 2 2  1 (långsam) till 7 (snabb).
En kort provton hörs. set



Displaykontrast

set 2 3  1 (bra sedd framifrån) till
7 (bra sedd mera uppifrån) set

Automatisk inkoppling av mikrofon


set 2 4  1 = till
0 = från set

Ljudvolym


set  Ljudvolym eller 25  1 (låg) till 7 (hög) set

Ljudvolym, headset


(på digitala systemtelefoner)

set 2 6  1 (låg) till 7 (hög) set


Telefonkod

set 2 7  fyrsiffrig telefonkod set

Kostnadsuppgift

set 2 8  1 = kostnadsuppgift till
0 = kostnadsuppgift från set


Statusvisning / datum

set 2 9  1 = statusvisning till
0 = datum till set



Språk-omkoppling

set 2 0 next välj språk set

Anropslista till/från

set 2 *  0 = anropslista från
1 = till (telefonnummer och namn)
2 = till (enbart namn) set

Linje-uppkoppling, inställning

set 2   1 = automatisk linjeuppkoppling
2 = linjeuppkoppling med "0" set

Skrivning av namn med sifvertangenterna

1 ... 0

Tryck en eller flera gånger. Exempel: 1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

next

Gå till nästa inmatningsfält

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

 next

Gå till föregående inmatningsfält. Tecken kan skrivas över.

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

clear

Radera det blinkande tecknet

*	/_ 0	#
---	------	---

 clear

Radera hela inmatningen



Med  kan du växla mellan stora och små bokstäver. På displayen visas ABC eller abc.

ID-nr 536 954
Med förbehåll för ändringar och tryckfel.
Printed in Germany
0004

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld, Tyskland
Internet: <http://www.agfeo.de>