





## Deuropener bedienen




Deurgesprek  **R** **\*** **1** **1**  Intern nummer de deur  

Direct  **\*** **1** **2**  Intern nummer de deur  








## Omleiding van (follow me) inschakelen

 **\*** **5** **7** **1**   





## Omleiding van (follow me) uitschakelen

 **\*** **5** **7** **0**  

## Omleiding naar - inschakelen (omleiding door de telefooninstallatie)

 **\*** **5** **8**  1 = permanent  
2 = bij bezet  
3 = bij niet-melden  1 = extern doel  
2 = intern doel  
3 = verkort doel  omgeleid intern telefoonnummer  Telefoonnummer of verkort doel **#**  

## Omleiding naar - uitschakelen (omleiding door de telefooninstallatie)

 **\*** **5** **8** **0**  omgeleid intern telefoonnummer  

## Omleiding naar - oproepdoorschakeling (omleiding door de ISDN-centrale)






perma-  **\*** **6** **3**  1=extern doel  
2=verkort doel  Toestel- of meervoudig nummer **#**  Doeltelefoonnummer of verkort nummer **#**  

bij bezet  **\*** **6** **4**  1=extern doel  
2=verkort doel  Toestel- of meervoudig nummer **#**  Doeltelefoonnummer of verkort nummer **#**  

bij niet-melden  **\*** **6** **5**  1=extern doel  
2=verkort doel  Toestel- of meervoudig nummer **#**  Doeltelefoonnummer of verkort nummer **#**  

uitschakelen  **\*** **6** **3** **0**  Toestel- of meervoudig nummer **#**  

## Timer in-/uitschakelen

 **\*** **1** **3**  Timer-groep  0 = Timer uit  
1 = Timer aan  
2 = Functie uit  
3 = Functie en timer aan  

**Aanwijzing:** Bij terminals die geen **\***-toets (stertoets) hebben of die deze functie niet ondersteunen, moet u in de plaats van de **\***-toets de cijfers **9****9** indrukken.

Identnr. 524 875

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany 0002

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

# AS 33, AS 34, AS 40





**AGFEO**  
Telekommunikation

## Korte handleiding voor analoge en ISDN-terminals



### Extern oproepen

Reservering buitenlijn met "0"  **0**   Reservering buitenlijn automatisch   







### Extern oproepen en bepaalde MSN's reserveren (i.p.v. reservering buitenlijn "0")

 **\*** **0** **0**  Bepaald meervoudig nummer invoeren **#**  Nummer invoeren 

### Buitenlijn (B-kanaal) reserveren (bij reservering buitenlijn "0")

 **0**  **R** **\*** **2** **9**  

### Intern oproepen

Reservering buitenlijn met "0"    Reservering buitenlijn automatisch  **#**  

Interne nummers - 11 tot 99, afhankelijk van de 1e tental van de interne nummers

### Intern doorgeven zonder aankondiging

 **R**  

### Extern doorgeven

 **R** **0**   **R** **\*** **2** **0** 






### Aankloppende oproep aannemen / Aankloppen afwijzen

  **R** **\*** **8**   **R** **\*** **2** **1** 




### Aankloppen intern

   **R** **\*** **1** **9**  








### Aanklopbeveiliging

 **\*** **5** **5**  1 = aan  
0 = uit  1 = 1. intern nummer  
2 = 2. intern nummer  
0 = beide intern nummers  






## Gesprek antwoordapparaat overnemen

  Intern nummer van het antwoordapparaat 







## Oproepen oppikken

Externe oproep   8  Gericht oppikken   2 6  Intern-nummer 







## Oproepbeveiliging

  4 3  1 = 1. intern nummer  
2 = 2. intern nummer  
0 = beide intern nummers  1 = interne oproepen  
2 = externe oproepen  
3 = alle oproepen  
0 = beveiliging uit 

## Oproepvariant omschakelen

  5 3  1 = aan 2 = alle uit  
0 = uit 3 = alle aan  Telefoonnummer van de oproepvariant 2  







## Oproepvariant 3 (oproepdoorschakeling intern)

  5 4  1 = aan 2 = alle uit  
0 = uit 3 = alle aan  Telefoonnummer van de oproepvariant 3  

## Automatisch kiezen - verbinding zonder kiezen

  5 0  1 = aan  
0 = uit 

## Bezettoon bij bezet - Busy on Busy

  4 6  1 = aan  
0 = uit  Extern nummer  





## Conferentie met z'n drieën (intern/extern)

 R   R  6 1 \* 

## ISDN-conferentie met z'n drieën

 R  6 0    R  6 1 \* 





## Mededeling naar systeemtelefoons

  4 8  Intern nummer van een systeemtelefoon of 00 voor alle systeemtelefoons 

## Verbinding op "hold" plaatsen (enkel aan de multipuntverbinding)

 R  6 0   R  6 0 

## Least Cost Routing (LCR) in-/uitschakelen

  4 2  1 = aan  
0 = uit 






## Parkeren in de telefooninstallatie

 R  2 2  Uitparkeren   2 2 






## Ruimtebewaking

Voorbereiden   4 5  Ruimte bewaken vanuit intern    

## Relais schakelen

  0  Intern nummer de relais  1 = aan  
0 = uit 

## Ruggespraak / makelen

 R   R  met "0" terug naar het externe gesprek met intern nummer naar het intern gesprek  ...

## Heroproep bij bezet (ISDN)

   R  2 2 






## Heroproep intern starten

   R  1 9 








## Telefoonboek - nummer kiezen

  3 0 0 0 tot 2 9 9 





## Telefoonslot

  5 6  1 = afsluiten  
0 = ontgrendelen  Telefooncode 






## Deuroproepomleiding inschakelen

  5 8 1  1 = extern doel  
3 = verkort doel  Intern nummer de deur  Nummer of verkort nummer  




## Deuroproepomleiding uitschakelen

  5 8 0  Intern nummer de deur 

## Deurvariant 2 (nachtdienst) in-/uitschakelen

  5 3  4 = uit  
5 = aan  Intern nummer de deur 

## Deurtelefoon oproepen / deuroproep oppikken

  1 1  Intern nummer de deur 