

AS 140 plus, AS 141 plus, AS 190 plus, AS 191 plus

Dørøpkaldsvariant 2 (natindstilling / AS 190 plus, AS 191 plus)

* 5 3 4 = off
5 = on intern-kalde-
nummer for dør

Opkald af dørsamtaleanlæg / hentning af dørøpkald (AS 190 plus, AS 191 plus)

* 1 1

Betjening af døråbner (AS 190 plus, AS 191 plus)

dørsamtale R * 1 1 direkte * 1 2

Aktivering / deaktivering af viderestilling fra (follow me)

* 5 7 1 * 5 7 0

Aktivering af viderestilling til (viderestilling udført i telefonanlægget)

* 5 8 1 = konstant
2 = ved opt. mål
3 = ingen svar 1 = eksternt
2 = internt mål
3 = kodemål viderestillet-
internkalde-
nummer kaldenummer
eller kodemål #

Deaktivering af viderestilling til (viderestilling udført i telefonanlægget)

* 5 8 0 viderestilletintern-
kaldenummer

Viderestilling til – opkaldsviderestilling (viderestilling udført i ISDN-central)

konstant * 6 3 1 = on, hvis
mål ikke
kodemål anlægs-
kaldenr.
eller MSN # kaldenummer
eller kodemål #

ved optaget * 6 4 2 = on, hvis
mål er et
kodemål anlægs-
kaldenr.
eller MSN # kaldenummer
eller kodemål #

ved ingen svar * 6 5 anlægs-
kaldenr.
eller MSN # kaldenummer
eller kodemål #

deaktivering * 6 3 0

Timer on / off

* 1 3 timer gruppe 0 = timer off
1 = timer on
2 = funktion off
3 = funktion og timer on

Henvielse: På terminaludstyr, der ikke har en *-tast, hhv. ikke understøtter funktionen, skal du i stedet for *-tasten trykke på cifrene 99.

Identnr. 535 702

Forbehold mod ændringer og fejl.

Printed in Germany 0002

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

Kortfattet betjeningsvejledning for analogt- og ISDN-terminaludstyr

Eksternt opkald

Centralen kaldes med "0" 0 Centralen kaldes spontan med intern

Eksternt opkald og belægning af et bestemt MSN (i stedet for centralopkald "0")

* 0 0 indtast eksternt kalde-
nummer (MSN) #

Reservering af linie (B-kanal) (ved centralopkald "0")

0 R * 2 9

Internt opkald

Centralen kaldes med "0" Centralen kaldes spontan med intern #

Internkaldenumre - 11 til 99, afhængigt af den første dekade

Intern viderestilling uden advisering

R

Ekstern viderestilling

R 0 R * 2 0

Tage imod Banke På opkald / afvisning af Banke På

R * 8 R * 2 1




Intern Banke På

R * 1 9











Beskyttelse mod Banke På

* 5 5 1 = on
0 = off 1 = 1. interne kaldenr.
2 = 2. interne kaldenr.
0 = begge interne kaldenr.









Overtage samtale fra telefonsvarer

  Internkaldenummer for telefonsvarer 










Hentning af opkald

Ekstern-opkald          internkaldenummer 










Beskyttelse mod opkald

     1 = 1. interne kaldenr.
2 = 2. interne kaldenr.
0 = begge interne kaldenr. numre  1 = internopkald
2 = eksternopkald
3 = alle opkald
0 = Beskyttelse ophævet  

Opkaldsvariant 2 (natopkald)

     1 = on
0 = off
2 = alle off
3 = alle on  kaldenummer for variant 2   










Opkaldsvariant 3 (intern viderestilling af opkald)

     1 = on
0 = off
2 = alle off
3 = alle on  kaldenummer for variant 3   

Automatisk opkald - forbindelse uden at vælge

     1 = on
0 = off  

Optagetone ved optaget - busy on busy

     1 = on
0 = off  eksternkaldenummer   







Trerkonference (intern/ekstern)

Trerkonference - ISDN







Meddelelse til systemtelefoner (AS 141 plus, AS 191 plus)

     internkaldenr. SysTel
00 = til alle SysTel 

Parkering af forbindelse (kun ved multi-apparattilslutning)

Least cost routing (LCR) on / off

     1 = on
0 = off 

Parkering i telefonanlægget

Parkering i ISDN-centralen (kun på multi-apparattilslutning)

      Forbindelseskendetegn
0 til 9  








Hentning fra parkering i ISDN-centralen

     Forbindelseskendetegn
0 til 9 








Lokaleovervågning

forberedelse       udførelse    

Aktivering af relæer (AS 190 plus, AS 191 plus)

    internkaldenummer  1 = on
0 = off  










Tilbagekald / mægling

      med "0" tilbage til eksternsamtale
med internkaldenummer til internsamtale 











Tilbagekald ved optaget (ISDN)









Indledning af internt tilbagekald











Telefonbog - valg af kaldenummer

      til    







Telefonlås

     1 = aflåsning
0 = oplåsning  telefonkode  

Aktivering af viderestilling af døropkald (AS 190 plus, AS 191 plus)

      1 = eksternt mål
3 = kodemål  intern-kalde-
nummer for dør  kaldenummer
eller kodemål  

Deaktivering af viderestilling af døropkald (AS 190 plus, AS 191 plus)

      intern-kalde-
nummer for dør 