




































# AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32

## Kortfattet betjeningsvejledning for systemtelefoner

Feature	Betjening
<b>Variant centralopkald vises</b>	   den aktuelle variant vises 
<b>Variant automatisk centralopkald</b>	Du opnår kontakt med en ekstern abonnent ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende kaldenummer, telefonanlægget belægger automatisk en valglinie (B-kanal). For at få fat i en intern abonnent, skal du først trykke på interntasten og derpå vælge det interne kaldenummer.
<b>Variant centralopkald "0"</b>	Du opnår forbindelse med en ekstern abonnent ved først at vælge et kendingstal, f.eks. "0" og det tilsvarende kaldenummer. For at få fat i interne abonnenter, skal du kun vælge det respektive interne kaldenummer.
<b>Funktioner</b>	Afsnittet funktioner beskriver systemtelefonens komfortfunktioner, uafhængigt af varianten for eksterne opkald. De med * - kendetegnede funktioner kan kun udføres, hvis den tilsvarende funktionstaste er indrettet på systemtelefonen.
<b>Variant automatisk centralopkald</b>	
<b>Internt opkald*</b>	  intern-tast  
<b>Eksternt opkald</b>	   Skal et bestemt eksternt kaldenummer i dit telefonanlæg formidles, trykkes på den tilsvarende MSN/ ekstern - taste for ekstern belægning
<b>Opkald med pålagt telefonrør</b>	    
<b>Forberedelse opkald og opkald</b>	   eller 
<b>Viderestilling intern med advisering*</b>	 ekstern samtale  intern-tast    ekstern- og intern-abbonent er forbundet
<b>Viderestilling intern uden advisering*</b>	 ekstern samtale  intern-tast   ekstern- og intern-abbonent er forbundet
<b>Viderestilling ekstern*</b>	 ekstern samtale  mægling    overdragelse 

<b>Hentning af eksternt opkald</b>	«(D)»	en anden telefon ringer				
<b>Overtagelse af en telefonsvarersamtale</b>		telefonsvareren reagerer			intern-tast	internkaldnummer for telefonsvareren
<b>Tilbagekald*</b>			intern-tast			tilbage til 1. samtale
<b>Mægling eksternt/intern*</b>			intern-tast			mægling, skift til eksternsamtale  ...
<b>Mægling eksternt/eksternt*</b>			mægling			mægling, skift til ekstern 1  mægling, skift til ekstern 2
<b>Intern konference*</b>			intern-tast			konference
<b>Eksternt konference*</b>			mægling			konference

#### Varieret centralopkald "0"

<b>Internt opkald</b>						
<b>Eksternt opkald</b>					Skal der formidles et bestemt eksternt kaldnummer, trykkes i stedet for "0", den tilsvarende MSN/eksternt-tast	
<b>Opkald med pålagt telefonrør</b>						
<b>Forberedelse og valg</b>					eller	
<b>Viderestilling intern med advisering</b>						
<b>Viderestilling intern uden advisering</b>						
<b>Viderestilling eksternt*</b>			mægling			overdragelse
<b>Hentning af eksternt opkald</b>	«(D)»	en anden telefon ringer				
<b>Overtage en telefonsvarersamtale</b>		telefonsvareren reagerer			internkaldnummer for telefonsvareren	

<b>Tilbagekald</b>						tilbage til 1. samtale
<b>Mægling ekstern/intern*</b>						mægling, skift til eksternsamtale  ...
<b>Mægling ekstern/ekstern*</b>						mægling, skift til ekstern 1  mægling, skift til ekstern 2
<b>Intern konference*</b>						konference
<b>Ekstern konference*</b>						konference

### Funktioner

<b>Svare Banke På samtale*</b>				mægling, 1. samtale holdes, 2. samtale består	eller	aktuel samtale afsluttes, opkald af Banke På samtalen					
<b>Afvisning af Banke På samtale</b>				afvisning af Banke På samtale		fortsættelse af bestående samtale					
<b>Beskyttelse mod Banke På on/off</b>					1 = 1. internkaldnr. og / eller 2 = 2. internkaldnr.			1 = on 0 = off			
<b>Banke På/indledning af tilbagekald</b>				internabonnent er optaget		der bankes på		tilbagekald indledes, hvis abonn. stadig optaget			
<b>Hentning af opkald*</b>		en anden telefon ringer			hentning af opkaldet (HaO)						
<b>Opkaldsliste - optagelse i</b>				Systemtif.abonn. svarer ikke		opkaldsliste, forbedrelse af optagelse		du er optaget i opkaldslisten			
<b>Visning af opkaldslisten</b>					1. optegnelse vises		yderligere optegnelser vises		sletning af en optegnelse		kaldenummeret vælges autom.
<b>Programmering og omskiftning af Beskyttelse mod opkald</b>					1 = 1. internkaldnr. og / eller 2 = 2. internkaldnr.			1 = intern on / off 2 = ekstern on / off			
<b>Beskyttelse mod opkald on/off*</b>			Beskyttelse mod opkald on, på displayet står "Beskyttelse mod opkald"		Beskyttelse mod opkald deaktiveres igen						
<b>Opkaldsvariant 2 on/off*</b>			opkaldsvariant 2 aktiveres		opkaldsvariant 2 deaktiveres	eller			...		
<b>Opkaldsvariant 3 on/off*</b>			opkaldsvariant 3 aktiveres		opkaldsvariant 3 deaktiveres	eller			...		
<b>Meddelelse over audiomodul*</b>		meddelelse med mikrofon									


**Automatisk opkalds progr.**




**Automatisk opkald on/off**



**Optagetone ved optaget**




**Meddelelse med mikrofon\***



**Tale i mikrofon**



**Ændring af funktionstaster\***



**Gruppedannelse\***



**Holde (ISDN)\***



**Identificering (ISDN-fang)\***



**ISDN-treer-konference\***




**Hukommelse-kaldenr./ indlæsning af navn**



**Kaldenr. vises/vælges**



**Netforvalg\* (call by call)**



**Parkering, Parkér samtale**



**Samtale hentes fra parkering**



**Lokale- overvågning on/off**











































































**Lokale- overvågning fra en intern abonnement**



**Relæ ind-/ udkobling\***



<b>Tilbagekald ved optaget (ISDN)</b>	 ekstern samtale	 optaget-tone	autom. tilbagekald?		 tilbagekald er indledt		
<b>Visning af status</b>	 på displayet står "!", den røde LED blinker		bladring i meddelelserne				
<b>Indtast abonnentnavn</b>				 navnet indtastes med cifertasterne			
<b>Telefonbog (numerisk)</b>	 telefonbog	 alfabetisk og numerisk sortering skifter	 indtast kodenr.				
<b>Telefonbog (alfabetisk)</b>	 telefonbog	 i givet fald, skiftes sorteringen	 begyndelsesbogstav		 i givet fald 2. bogstav		
<b>Telefonbogs-optegnelse vælges igen</b>	 telefonbog	 visning af den sidst benyttede optegnelse					
<b>Telefon af-/oplåsning*</b>		 lås	 i givet fald indtast kode				
<b>Telefon af-/oplåsning uden fkt.tast</b>				 1 = aflås 0 = oplås	 i givet fald indtast kode		
<b>Lagring af terminopkald*</b>		 termin	 klokkeslæt		 dato		
<b>Terminopkald on / off*</b>		termin	ved aktiveret termin, vises et ursymbol på displayet				
<b>Dørvariant 2 on / off*</b>		 opkaldsvariant 2		vælg dørpikaldsvariant 2	 1 = on 0 = off		
<b>Aktivering af dør-samtaleanlæg/døråbner*</b>	 dørpikald		 dørsamtale	 dør	døråbneren indkobles i 3 sekunder		
<b>Opkald af dør-samtaleanlæg/hentning af dørpikald*</b>		 dør	 dørsamtale				
<b>Formidling af dit kaldenummer on/off</b>				 1 = on 0 = off			
Til den opkaldte				 1 = on 0 = off			
Til den opkaldende			viderestilling fra eller set 18	 internkaldenummer	 1 = on 0 = off		

### Viderestilling fra ind-/udkobling

viderestilling fra eller set 18 konstant eller deaktiv vælg yderligere viderestilling

### Viderestilling til/døropkaldsviderestilling

Programmering og skift

viderestilling til eller 17 internkaldenr. / dørkaldenr. der skal viderestilles vælg til internabonn./ til eksternabonn. →  
 målkaldenummer indtast viderestillingsart 1 = konstant, 2 = ved optaget, 3 = ingen svar 1 = on 0 = off

Ind-/udkobling

viderestilling til indkobling viderestilling til udkobling igen

### Opkaldsviderestilling (ISDN) programmering\*

ISDN-opkaldsviderestilling vælg plads vælg kaldenummer, der skal viderestilles

→ Viderestillingsmål vælg viderestillingsvariant 1 = konstant, 2 = ved optaget, 3 = ingen svar (efter 15 sek.)

Ind-/udkobling\*

ISDN-opkaldsviderestilling i givet fald vælges kaldnummeret, der skal viderestilles afvent kvittering fra formidlingsstedet

### Vis forbindelsesomkostninger sidste forbindelse\*

enheder omkostninger for sidste forbindelse til rådighed stående beløb eller omkostningssum

### Genopkald

Enkelt

det sidst valgte kaldnummer vises og opkaldes

Udvidet

det sidst valgte kaldnummer vises vis en af de sidste 5 opkald det viste kaldenr. opkaldes

Automatisk

f.eks. genopkald, hhv. alle viste eksternkaldenr. autom. genopkald starter hvis abonn. melder sig eller

### Vækning lagring

vækning eller 16 klokkeslæt 1 = omgående on 0 = aktiveres senere

Ind- / udkobling\*

vækkeopkald i givet fald tilbage til standarddisplay

Udkobling ved vækkeopkald

((D)) vækkeopkald

### Målvalg\*

opkald





























































privat måltast eksternkaldenummer indtast navn indret næste måltast eller

privat måltast

### Least cost routing (LCR) on / off

1 = on 0 = off

### Indstillinger på systemtelefon

<b>Opkalds-lydstyrke</b>	    ciffer 1 (svag) til 7 (kraftig), du hører en kort prøvetone	
<b>Opkalds-klang</b>	    ciffer 1 (meget langsom) til 7 (meget hurtig), du hører en kort prøvetone	
<b>Displaykontrast</b>	    ciffer 1 (god, hvis betragtet forfra) til 7 (god, hvis betragtet oppefra)	
<b>Automatisk indkobling af mikrofon</b>	    ciffer 1 = on ciffer 0 = off	
<b>Højttalerlydstyrke</b>	    ciffer 1 (svag) til 7 (kraftig)	
<b>Headset-lydstyrke (på digital systemtelefon)</b>	    ciffer 1 (svag) til 5 (kraftig)	
<b>Telefonkode</b>	    fircifret telefonkode	
<b>Visning af omkostninger</b>	    1 = visning af omkostn. on 0 = visning af omkostn. off	
<b>Visning af status / dato</b>	    1 = visning af status on 0 = visning af dato on	
<b>Skift af sprog</b>	    vælg sprog	
<b>Opkaldsliste on/off</b>	    0 = opkaldsliste off 1 = on (kaldnr. og navn) 2 = on (kun navn)	
<b>Indstilling af centralopkald</b>	    1 = autom. centralopkald 0 = centralopkald "0"	

### Indtastning af navn med cifertastatur

 . . . 

tryk i givet fald flere gange, eksempel: 1 = A  
11 = B  
111 = C  
1111 = 1



til næste indtastfelt

til forudgående indtastfelt, tegn kan overskrives



sletning af tegn til venstre for det blinkende indtastningsfelt og alle de til højre følgende

sletning af hele indtastningen



Identnr. 533 890  
Forbehold mod ændringer og fejl.  
Printed in Germany  
0997

AGFEO GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr. 8  
D-33647 Bielefeld  
Internet:<http://www.agfeo.de>