

Appeler le panneau de porte / Intercepter un appel (AS 190 plus, AS 191 plus) —

* 1 1

Actionner la gâche électrique (AS 190 plus, AS 191 plus) —

Communication porte R * 1 1 directe * 1 2

Activer le renvoi de - (Follow me) / Désactiver le renvoi de - (Follow me) —

* 5 7 1 * 5 7 0

Activer le renvoi vers - (renvoi par l'installation téléphonique) —

* 5 8 * 5 7 0

1 = permanent
2 = si occupé
3 = en cas d'absence de réponse

1 = destination externe
2 = destination interne
3 = destination de numérotation abrégée

Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée #

Numéro d'appel interne renvoyé

Désactiver le renvoi vers - (renvoi par l'installation téléphonique) —

* 5 8 0

Renvoi vers - Transfert d'appel (renvoi par le central RNIS) —

Permanent * 6 3 # #

Si occupé * 6 4 # #

En cas d'absence de réponse * 6 5 # #

Désactivation * 6 3 0 #

1 = marche lorsque la destination n'est pas une destination de numérotation abrégée (DNA)
2 = marche lorsque la destination est une DNA

Numéro d'installation ou numéro d'appel multiple

Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée

Timer —

* 1 3

Groupe de timers

0 = timer arrêt
1 = timer marche
2 = fonction arrêt
3 = fonction et timer marche

Remarque: Sur les terminaux qui ne possèdent pas de touche * (astérisque) ou qui ne soutiennent pas cette fonction, appuyez sur 9|9 au lieu de la touche *.

Réf. 535 117
Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Printed in Germany
1992

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>

AS 140 plus, AS 141 plus, AS 190 plus, AS 191 plus

AGFEO
Telekommunikation

Mode d'emploi succinct des terminaux analogiques et RNIS

Téléphoner à l'extérieur —

Prise de ligne externe avec "0" 0 Prise de ligne externe spontanée avec interne

Téléphoner à l'extérieur et prendre un MSN précis (au lieu de la prise de ligne externe avec "0") —

* 0 0 Entrer le numéro d'appel multiple voulu # Numéro d'appel externe

Réserver une ligne commutée (canal B) (en cas de prise de ligne externe avec "0")

0 R * 2 9

Téléphoner à l'intérieur —

Prise de ligne externe avec "0" Prise de ligne externe spontanée avec interne #

Numéro d'appel interne - 11 à 99, dépendant de la 1^{ère} décade

Transfert interne sans annonce —

R

Transfert externe —

R 0 R * 2 0

Prendre un appel annoncé par un signal d'appel / Rejeter le signal d'appel —

R * 8 R * 2 1




Signal d'appel interne —

R * 1 9












Protection signal d'appel —

* 5 5 1 = marche 0 = arrêt 1 = 1^{er} numéro d'appel interne 2 = 2^{ème} numéro d'appel interne 0 = les deux numéros d'appel internes








Prendre un appel sur le répondeur

  Numéro d'appel interne du répondeur 









Intercepter des appels

Appel externe   *  8  Interception ciblée d'un appel   *  2  6   Numéro d'appel interne0 









Ne pas déranger

  *  4  3  1 = 1^{er} numéro d'appel interne
2 = 2^{ème} numéro d'appel interne
0 = le deux numéros d'appel internes  1 = appels internes
2 = appels externes
3 = tous les appels
0 = protection désactivée 

Commuter la variante d'appel 2

  *  5  3  1 = marche
0 = arrêt
2 = toutes arrêt
3 = toutes marche  Numéro d'appel de la variante d'appel 2  # 









Variante d'appel 3 (transfert d'appel interne)

  *  5  4  1 = marche
2 = toutes arrêt
3 = toutes marche  Numéro d'appel de la variante d'appel 3  # 

Composition automatique - liaison sans composition

  *  5  0  1 = marche
0 = arrêt 

Tonalité d'occupation en cas d'occupation - Busy on Busy

  *  4  6  1 = marche
0 = arrêt  Numéro d'appel externe  # 







Conférence à trois (interne/externe)

  R    R  *  6  1 

Conférence à trois RNIS

  R  *  6  0     R  *  6  1 







Message vers les téléphones système (AS 141 plus, AS 191 plus)

  *  4  8  numéro d'appel interne d'un téléphone système
00 = vers tous les téléphones système 

Maintien d'une communication (uniquement à l'accès multipostes)

  R  *  6  0     R  *  6  0 

Least Cost Routing (LCR)

  *  4  2  1 = marche
0 = arrêt 

Mettre en attente (parquer) dans l'installation téléphonique

  R  *  2  2  Reprendre   *  2  2 

Parquer une communication externe au central RNIS / Reprendre

  R  *  2  7  Code de communication (0 à 9)    *  2  8  Code... 

Surveillance locale

Préparer   *  4  5  Exécuter   Entrer le numéro d'appel interne du téléphone en veille 

Commuter des relais (AS 190 plus, AS 191 plus)

  *  0  N° relais  1 = marche
0 = arrêt  ...

Rétro-appel/Va-et-vient

  R    R  Avec "0", retour à la communication externe
Avec le numéro d'appel interne, retour à la communication interne 











Rappel si occupé (RNIS)

    R  *  2  2 








Déclencher un rappel interne

    R  *  1  9 











Annuaire - Composer un numéro

  *  3  0  0  0 à  1  9  9 








Verrouillage électronique

  *  5  6  1 = verrouiller
0 = déverrouiller  Code 

Activer le renvoi d'appel de portier

  *  5  8  1  1=destination externe
3=destination de numérotation abrégée  N° TFE  Numéro d'appel ou destination de numérotation abrégée  # 

Désactiver le renvoi d'appel de portier

  *  5  8  0  N° TFE 

Commuter la variante d'appel 2 de portier (AS 190 plus, AS 191 plus)

  *  5  3  4 = arrêt
5 = marche  N° TFE 