
























































































































Kortfattet betjeningsvejledning for systemtelefoner

Feature	Betjening
Variant centralopkald vises	   den aktuelle variant vises 
Variant centralopkald spontan med intern	Du opnår kontakt med en ekstern abonnent ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende kaldenummer, telefonanlægget belægger automatisk en valglinie (B-kanal). For at få fat i en intern abonnent, skal du først trykke på interntasten og derpå vælge det interne kaldenummer.
Variant centralopkald "0"	Du opnår forbindelse med en ekstern abonnent ved først at vælge et kendingstal, f.eks "0" og det tilsvarende kaldenummer. For at få fat i interne abonnenter, skal du kun vælge det respektive interne kaldenummer.
Funktioner	Afsnittet funktioner beskriver systemtelefonens komfortfunktioner, uafhængigt af varianten for eksterne opkald. De med * - kendetegnede funktioner kan kun udføres, hvis den tilsvarende funktionstaste er indrettet på systemtelefonen.
Variant centralopkald spontan med intern	
Internt opkald*	  intern-tast  
Eksternt opkald	   Skal et bestemt eksternt kaldenummer i dit telefonanlæg formidles, trykkes på den tilsvarende MSN ekstern – taste for ekstern belægning
Opkald med pålagt telefonrør	    
Forberedelse opkald og opkald	   eller 
Viderestilling intern med advisering*	 ekstern samtale  intern-tast    ekstern- og intern-abonnent er forbundet
Viderestilling intern uden advisering*	 ekstern samtale  intern-tast   ekstern- og intern-abonnent er forbundet
Viderestilling ekstern*	 ekstern samtale  mægling    overdragelse 

Hentning af eksternt opkald	 ((D))	en anden telefon ringer				
Overtagelse af en telefonsvarersamtale		telefonsvareren reagerer			intern-tast	 internkaldenummer for telefonsvareren 
Tilbagekald*			intern-tast			 tilbage til 1. samtale
Mægling eksternt/intern*			intern-tast			 mægling, skift til eksternsamtale  ...
Mægling eksternt/ekstern*			mægling			 mægling, skift til ekstern 1  mægling, skift til ekstern 2
Intern konference*			intern-tast			 konference 
Ekstern konference*			mægling			 konference 

Variriant centralopkald "0"

Internt opkald						
Eksternt opkald		 0			Skal der formidles et bestemt eksternt kaldenummer, trykkes i stedet for "0", den tilsvarende MSN/ekstern-tast	
Opkald med pålagt telefonrør		  0				
Forberedelse og valg		 0			eller 	
Viderestilling intern med advisering		 R				
Viderestilling intern uden advisering		 R				
Viderestilling eksternt*			mægling			 overdragelse 
Hentning af eksternt opkald		((D))	en anden telefon ringer			
Overtage en telefonsvarersamtale		telefonsvareren reagerer			internkaldenummer for telefonsvareren	
Tilbagekald		 R				tilbage til 1. samtale

Mægling ekstern/intern*



Mægling ekstern/ekstern*



Intern konference*




Ekstern konference*



Funktioner


Svare Banke På samtale*



Afvisning af Banke På samtale



Programmering og omskiftning af Beskyttelse mod Banke På



Banke På/ indledning af tilbagekald



Hentning af opkald*




Videregive af opkald




Opkaldsliste - optagelse i




Visning af opkaldslisten



Programmering og omskiftning af Beskyttelse mod opkald



Beskyttelse mod opkald on/off



Opkaldsvariant 2 on/off



Opkaldsvariant 3 on/off



Meddelelse over audiomodul*



Automatisk opkalds progr.

set 5 6 eksternkalde-nummer set

Automatisk opkald on/off

set 1 * 1 = on 0 = off set

Optagetone ved optaget

set optagetone ved optaget eller 1# next valg af kalde-nummer 1 = on 0 = off set

Meddelelse med mikrofon*

meddelelse indtast internabonnet, hvis der ikke er fastlagt nogen gruppe enter gennemfør meddelelsen

Tale i mikrofon

hold tasten trykket tasten slippes, tal i mikrofon tasten trykkes igen, samtalen afsluttes

Ændring af funktionstaster*

set 3 1 funktionstast next vælg funktion enter set

Gruppedannelse*

set meddelelse eller hentning indtast internkalde-numrene for gruppen set

Holde (ISDN)*

ISDN-hold ISDN-hold, tilbage til 1. samtale esc afbrydelse af den aktuelle samtale

Identificering (ISDN-fang)*

fang fortsæt samtale eller

ISDN-treer-konference*

ISDN-hold konference *

Hukommelse-kaldenr./ indlæsning af navn

kaldenr. / navn på displayet set visningen lagres set tilbage til standarddisplay

Kaldenr. vises/vælges

memory memory eller next kaldenr. / navn vises på displayet kaldenummeret vælges autom.

Netforvalg* (call by call)

Call by Call indtast eksternkaldenr. eller overtag fra en lagerplads. kaldenummeret kaldes autom.

Parkering, Parkér samtale

ekstern samtale enter

Samtale hentes fra parkering

enter

Lokale- overvågning on/off

set 1 0 1 = on 0 = off enter akustisk advarsel 1 = on / 0 = off set






Lokale- overvågning fra en intern abonnement

internkaldenr. for den overvågende telefon aflytning ind i lokalet

Relæ ind-/ udkobling*

relæ






Tilbagekald ved optaget (ISDN)

 eksternt opkald  optaget-tone  auton. tilbagekald?   tilbagekald er indledt






Visning af status

 på displayet står "!"  bladrning i meddelelserne 








Indtast abonnentnavn

    navnet indtastes med ciffertasterne 





Telefonbog (numerisk)

 telefonbog  alfabetisk og numerisk sortering skifter  indtast kodenr.  

Telefonbog (alfabetisk)

 telefonbog  i givet fald, skiftes sorteringen  begyndelsesbogstav   i givet fald 2. bogstav  






Telefonbogs-optegnelse vælges igen

 telefonbog  visning af den sidst benyttede optegnelse  

Telefon af-/oplåsning*

  lås  i givet fald indtast kode


Telefon af-/oplåsning uden fkt.tast

    1 = aflås 0 = oplås  i givet fald indtast kode






Lagring af terminopkald

  termin eller 15  klokkeslæt   dato 

Terminopkald on / off*

 termin ved aktiveret termin, vises et ursymbol på displayet




Dørvariant 2 on / off

  opkaldsvariant 2 eller 11  vælg dørøpkaldsvariant 2  1 = on 0 = off 

Aktivering af dør-samtaleanlæg/ døråbner*

 dørøpkald  dørøpkald  dørsamtale  dør døråbneren indkobles i 3 sekunder 

Opkald af dør-samtaleanlæg/ hentning af dørøpkald*

  dør  dørsamtale 

Formidling af dit kaldenummer on/off

Til den opkaldte

 inkognito eller     1 = on 0 = off 

Til den opkaldende

    1 = on 0 = off 

Viderestilling fra (follow me)

   viderestilling fra eller 18  internkaldenummer  1 = on 0 = off 

Viderestilling fra ind-/udkobling

viderestilling fra eller set 18 konstant eller deaktiv vælg yderligere viderestilling

Viderestilling til/dørøpkaldsviderestilling

Programmering og skift

viderestilling til eller 17 internkaldnr. / dørkaldnr. der skal viderestilles vælg til internabonn./ til eksterabonn. →

målkaldnummer indtast viderestillingsart 1 = konstant, 2 = ved optaget, 3 = ingen svar 1 = on 0 = off

Ind-/udkobling

viderestilling til eller 17 aktivering / deaktivering

Opkaldsviderestilling (ISDN) programmering*

ISDN-opkaldsviderestilling vælg plads vælg kaldenummer, der skal viderestilles

→ Viderestillingsmål vælg viderestillingsvariant 1 = konstant, 2 = ved optaget, 3 = ingen svar (efter 15 sek.)

Ind-/udkobling*

ISDN-opkaldsviderestilling i givet fald vælges kaldnummeret, der skal viderestilles afvent kvittering fra formidlingsstedet

Vis forbindelsesomkostninger sidste forbindelse

enheder eller set 71 omkostninger for sidste forbindelse til rådighed stående beløb eller omkostningssum

Genopkald Enkelt

det sidst valgte kaldnummer vises og opkaldes

Udvidet

det sidst valgte kaldnummer vises vis en af de sidste 5 opkald det viste kaldnr. opkaldes

Automatisk

f.eks. genopkald, hhv. alle viste eksterkaldnr. autom. genopkald starter hvis abonn. melder sig eller

Vækning lagring

vækning eller 16 klokkeslæt 1 = omgående on 0 = aktiveres senere

Ind- / udkobling*

vækkeopkald i givet fald tilbage til standarddisplay

Udkobling ved vækkeopkald

vækkeopkald

Målvalg* lagring

privat måltast eksterkaldnummer indtast navn indret næste måltast eller

opkald

privat måltast












Least cost routing (LCR) on / off*

LCR

Timer on / off*

timer timer 1 = on 0 = off funktion 1 = on 0 = off

Indstillinger på systemtelefon

Opkalds-lydstyrke	set	2	1		ciffer 1 (svag) til 7 (kraftig), du hører en kort prøvetone	set
Opkalds-klang	set	2	2		ciffer 1 (meget langsom) til 7 (meget hurtig), du hører en kort prøvetone	set
Displaykontrast	set	2	3		ciffer 1 (god, hvis betragtet forfra) til 7 (god, hvis betragtet oppefra)	set
Automatisk indkobling af mikrofon	set	2	4		ciffer 1 = on ciffer 0 = off	set
Højtaler-lydstyrke	set	2	5		ciffer 1 (svag) til 7 (kraftig)	set
Headset-lydstyrke (på digital systemtelefon)	set	2	6		ciffer 1 (svag) til 5 (kraftig)	set
Telefonkode	set	2	7		fircifret telefonkode	set
Visning af omkostninger	set	2	8		1 = visning af omkostn. on 0 = visning af omkostn. off	set
Visning af status / dato	set	2	9		1 = visning af status on 0 = visning af dato on	set
Skift af sprog	set	2	0	next	vælg sprog	set
Opkaldsliste on/off	set	2	*		0 = opkaldsliste off 1 = on (kaldnr. og navn) 2 = on (kun navn)	set
Indstilling af centralopkald	set	2	□		1 = autom. centralopkald 0 = centralopkald "0"	set

Indtastning af navn med cifertastatur

 ... 



 next



 clear

tryk i givet fald flere gange, eksempel: 1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1

til næste indtastfelt

til forudgående indtastfelt, tegn kan overskrives




sletning af tegn til venstre for det blinkende indtastningsfelt

sletning af hele indtastningen

Identnr. 535 710
Forbehold mod ændringer og fejl.
Printed in Germany
0002

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet:<http://www.agfeo.de>